HT-BD7255

5.1CH Blu-ray Sistema de Cinema em Casa

Manual do utilizador

imagine as possibilidades

Obrigado por ter adquirido um produto Samsung.
Para receber assistência completa, registe o produto em
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Principais funções do novo Sistema de Cinema em Casa Blu-ray

FUNÇÕES DO LEITOR

Reprodução de vários tipos de discos além de um sintonizador FM
O HT-BD7255 permite a reprodução de vários tipos de disco, incluindo BD-ROM, DVD-VIDEO, DVDRW/-R (modo V), CD, MP3-CD, DivX e CD-R/RW, com um sofisticado sintonizador FM, tudo num único leitor.

Suporte de descodificação de áudio Full HD (Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Consulte o sítio www.DOLBY.COM e DTS.COM para obter mais informações.

Função de protecção de ecrã do televisor
Se o aparelho principal permanecer em modo de paragem durante 10 minutos, o logótipo é apresentado no ecrã do televisor.

O HT-BD7255 muda automaticamente para o modo de economia de energia 30 minutos depois da protecção de ecrã ter sido activada.

Função de economia de energia
O HT-BD7255 desliga-se automaticamente 40 minutos depois de estar em modo de paragem.

Suporte de Anfitrião USB
Pode ligar e reproduzir ficheiros a partir de dispositivos de armazenamento USB externos, tais como leitores de MP3, memória flash USB, etc., utilizando a função USB HOST do Sistema de cinema em casa.

HDMI
A HDMI transmite sinais de áudio e vídeo de Blu-Ray/DVD em simultâneo e proporciona uma imagem mais nítida. A resolução 1080 p (HD Completo) proporciona imagens ainda mais nítidas.

Função AV SYNC
Pode existir um atraso do vídeo em relação ao áudio se a unidade estiver ligada a um televisor digital.

Para compensar este atraso, pode ajustar o tempo de atraso do áudio de forma a ficar sincronizado com o vídeo.

Função Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ é uma função que pode ser utilizada para controlar o aparelho principal deste sistema através da utilização de um controlo remoto de um televisor Samsung, ligando o sistema de cinema em casa Blu-ray a um televisor SAMSUNG com um cabo HDMI. (Esta função só está disponível com televisores SAMSUNG que suportem Anynet+.)

Função Bluetooth
Pode utilizar um dispositivo Bluetooth para ouvir música com som estéreo de alta qualidade, sem fios!

Amplificador de receptor sem fios
O módulo sem fios de canal posterior da Samsung suprime a necessidade de cabos entre o Sistema de cinema em casa Blu-ray e as colunas posteriores. Em vez disso, as colunas posteriores podem ser ligadas a um módulo sem fios compacto que comunica com o Sistema de cinema em casa Blu-ray.

Suporte de iPod & iPhone
Pode desfrutar de ficheiros de música ligando o seu iPod ao sistema de cinema em casa com a base para iPod fornecida.

BD Wise
O BD Wise ajusta automaticamente os produtos Samsung compatíveis com BD Wise, seleccionando as definições ideais para ambos. Esta função só é activada se os produtos Samsung compatíveis com BD Wise estiverem ligados entre si por um cabo HDMI.

FUNÇÕES DOS DISCO BLU-RAY

Os Blu-ray Discs suportam a melhor qualidade de vídeo HD disponível no mercado - Uma grande capacidade significa uma melhor qualidade de vídeo. Além disso, um Disco Blu-ray tem o mesmo formato e aspecto que um DVD.

* As seguintes funções dos Discos Blu-ray dependem dos discos e podem variar.
  O aspecto e forma de navegação das funções varia também de disco para disco.
  Nem todos os discos têm as funções descritas abaixo.

Realces de vídeo

O formato BD-ROM para a distribuição de filmes suporta três codecs de vídeo altamente avançados, incluindo AVC, VC-1 e MPEG-2.
Estão também disponíveis as resoluções de vídeo HD :

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

Para uma reprodução de alta definição

Para ver conteúdo de alta definição em discos Blu-ray, é necessário um HDTV (televisor de alta definição). Alguns discos podem requerer a utilização do terminal HDMI OUT do leitor para reproduzir conteúdo de alta definição. A capacidade de ver conteúdos de alta definição nos discos Blu-ray pode ser limitada, dependendo da resolução do seu televisor.

Legendas

Dependendo do conteúdo do Disco Blu-ray, pode seleccionar diferentes estilos, formatos e cores de tipos de letra para as legendas; as legendas também podem ser animadas, percorridas ou mais ou menos esbatidas.

BD-LIVE

Pode utilizar um disco Blu-ray com suporte de BD-LIVE através da ligação à rede para usufruir de vários conteúdos fornecidos pelo fabricante do disco.

Principais funções do novo Sistema de Cinema em Casa Blu-ray

COMPONENTES INCLUÍDOS

Verifique em baixo os acessórios fornecidos.

Cabo de vídeo



Antena de FM



Cabos das colunas (6 EA)



Núcleo de ferrite toroidal (7 EA)



Módulo receptor sem fios (SWA-4100)



Base de iPod

Manual de Instruções

Comando à distância /pilhas (tamanho AAA)

Informações de segurança

AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉCTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR.
O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

Este símbolo indica a existência de "tensão perigosa" no interior do aparelho, o que representa risco de choque eléctrico ou ferimentos.

Este símbolo identifica informações importantes que acompanham o produto

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUTO LASER DE CLASSE 1

PRODUTO A LASER DE CLASSE 1

Este leitor de CD está classificado como um PRODUTO A LASER DE CLASSE 1.

A utilização de comandos ou definições, ou a execução de procedimentos não especificados neste manual, pode resultar na exposição a radiações perigosas.

CUIDADO : LASER INVISÍVEL QUANDO O APARELHO ESTIVER ABERTO. EVITE EXPOSIÇÃO AO RAIO LASER.

AVISO : Para reduzir o risco de fogo ou de choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

CUIDADO : Para evitar choques eléctricos, insira totalmente a parte larga da ficha na ranhura larga.
- Este aparelho deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.

CUIDADO
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos e não coloque objectos com líquidos, como jarras, em cima do aparelho.
- A ficha de corrente é utilizada para desligar o aparelho e tem de estar facilmente acessível a qualquer momento.

Informações de segurança

PRECAUÇÕES





Verifique se a fonte de alimentação em sua casa está em conformidade com o indicado no autocolante de identificação, situado na parte posterior do leitor. Instale o leitor na horizontal, sobre uma base adequada (móvel), com espaço suficiente à volta para permitir a ventilação (7,5~10 cm). Verifique se os orifícios de ventilação não estão tapados. Não empilhe nada sobre o leitor. Não coloque o leitor sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Antes de deslocar o leitor, assegure-se de que o compartimento de inserção do disco se encontra vazio. Este leitor foi concebido para uma utilização contínua. Colocar o Sistema de cinema em casa Blu-ray em modo de espera não desliga a fonte eléctrica. Para desligar totalmente o leitor da fonte de alimentação, retire a ficha de corrente da tomada de parede, sobretudo se não o utilizar durante um longo período de tempo.



Durante trovoadas, desligue o cabo de alimentação CA da tomada da rede eléctrica. Picos de tensão causados pelo relâmpago poderão danificar o aparelho.



Não exponha o aparelho a luz solar directa ou a outras fontes de calor, o que poderá causar sobreaquecimento do aparelho, bem como falhas no funcionamento do mesmo.



Proteja o aparelho da humidade (ex. vasos) e do excesso de calor (ex. lareira) ou de equipamentos que criem fortes campos magnéticos ou eléctricos (ex. colunas). Em caso de problemas no funcionamento do leitor, desligue o cabo da alimentação da tomada eléctrica.
O leitor não se destina utilização industrial.
Este produto foi concebido apenas para utilização pessoal.
Se o leitor ou o disco forem armazenados em locais sujeitos a baixas temperaturas, poderá ocorrer a formação de condensação.
Se transportar o aparelho durante o Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que o aparelho atinja a temperatura ambiente, antes de utilizá-lo.



As pilhas utilizadas neste aparelho contêm produtos químicos agressivos ao meio ambiente.
Não coloque as pilhas no lixo doméstico.

Conteúdos

PRINCIPAIS FUNÇÕES DO NOVO SISTEMA DE CINEMA EM CASA BLU-RAY 2
- 2 Funções do leitor
- 3 Funções dos disco Blu-ray
- 4 Componentes incluídos

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 5
- 5 Avisos de Segurança
- 6 Precauções

ANTES DE UTILIZAR 10
- 10 Antes de ler o Manual do utilizador
- 11 Tipo de disco e características

DESCRIÇÃO 14
- 14 Painel frontal
- 15 Painel posterior

TELECOMANDO 16
- 16 Guia do telecomando
- 18 Configurar o telecomando

LIGAÇÕES 20
- 20 Ligar as colunas
- 22 Ligar o módulo receptor sem fios
- 24 Ligar as saídas de vídeo ao televisor
- 26 Ligar um iPod
- 28 Ligações de áudio a partir de componentes externos
- 30 Ligar à rede
- 32 Ligar as antenas de FM

FUNÇÕES BÁSICAS DO SISTEMA DE CINEMA EM CASA BLU-RAY 33
- 33 Antes da reprodução
- 34 Navegação nos menus do ecrã
- 34 Reproduzir um disco
- 35 Configurar o som
- 35 Utilizar as funções Search e Skip
- 36 Reprodução em câmara lenta / Reprodução STEP passo a passo

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 37
- 37 Acertar o relógio

CONFIGURAÇÃO DO IDIOMA 38
- 38 Configurar as opções de idioma

Conteúdos

CONFIGURAÇÃO DO ÁUDIO 39

39 Configurar as opções das colunas

CONFIGURAÇÃO VISUALIZAÇÃO 42

42 Programar as opções de visualização
44 Configurar as opções de visualização/saída de vídeo

CONFIGURAÇÃO HDMI 46

46 Definir as opções de Configuração HDMI

CONFIGURAÇÃO PARENTAL 49

49 Configurar o Controlo Parental

CONFIGURAÇÃO DA REDE 51

51 Configurar as opções de configuração da rede

GESTÃO DO BD DATA 56

56 Gestão de dispositivos do sistema

ACTUALIZAÇÃO DO SISTEMA 57

57 Actualização de firmware
59 Informações de sistema
59 Notificação de actualização de firmware
59 Registo de DivX(R)

VER UM FILME 60

60 Utilizar a função Visualização
61 Utilizar o menu do disco e o menu de contexto /de títulos
62 Reprodução repetitiva
63 Selecionar o idioma de áudio
63 Selecionar o idioma das legendas
64 Alterar o ângulo da câmara
65 Definições PIP (picture in picture)
65 BD-LIVE™
66 Reprodução de DivX

OUVIR MÚSICA 68
68 Botões do telecomando utilizados na reprodução de CDs de áudio (CD-DA)/MP3
68 Repetir CDs Áudio(CD-DA) e MP3
69 Reproduzir um Audio CD (CD-DA)/MP3

VISUALIZAR UMA IMAGEM 71
71 Visualizar uma imagem
71 Apresentação de diapositivos/velocidade
71 Rodar
72 Zoom
72 Aceder à lista de fotografias

MODO DE SOM 73
73 Modo SFE (Sound Field Effect – Efeito de campo acústico)
73 Modo Dolby Pro Logic IIx
74 Efeito Dolby Pro Logic II

UTILIZAR A FUNÇÃO USB 75
75 Reprodução de Ficheiros de Multimédia Utilizando USB HOST

RÁDIO 77
77 Ouvir Rádio
77 Memorizar estações de Rádio
78 Sobre a transmissão RDS

UTILIZAÇÃO DO BLUETOOTH 80
80 O que é o bluetooth?
80 Ligar o sistema de cinema em casa blu-ray a um dispositivo bluetooth

UTILIZAR UM IPOD 82
82 Ouvir música
84 Ver um filme

FUNÇÃO DE SEQUÊNCIA DE PC 85
85 Ligar a um PC e Reproduzir Conteúdos em MP3, JPEG ou DivX

FUNÇÕES CONVENIENTES 87
87 Função Desligar Automático
87 Ajustar o Brilho do Visor
87 Função Mute (Silenciamento)
87 Utilizar os auscultadores

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 88
88 Resolução de problemas

ANEXO 90
90 Cuidados no Manuseio e no Armazenamento dos Discos
91 Características técnicas

Antes de utilizar

ANTES DE LER O MANUAL DO UTILIZADOR

Certifique-se de que verifica os seguintes termos antes de ler o manual do utilizador.

Ícones utilizados neste manual

Ícone	Termo	Definição
BD-ROM	BD-ROM	Diz respeito a uma função disponível no BD-ROM.
BD-RE	BD-RE	Diz respeito a uma função disponível no BD-RE.
BD-R	BD-R	Diz respeito a uma função disponível no BD-R.
DVD-VIDEO	DVD-VIDEO	Diz respeito a uma função disponível DVD-VIDEO em discos DVD-Video ou DVD-R/ DVD-RW que foram gravados e finalizados no modo de vídeo.
DVD-RW	DVD-RW	Diz respeito a uma função disponível em DVD-RW (modo V e apenas finalizado)
DVD-R	DVD-R	Diz respeito a uma função disponível em DVD-R (modo V e apenas finalizado)
Audio CD	Audio CD	Diz respeito a uma função disponível num CD-RW/CD-R de áudio (formato CD-DA).
MP3	MP3	Diz respeito a uma função disponível em DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R e dispositivos de armazenamento USB.
JPEG	JPEG	Diz respeito a uma função disponível em DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R e dispositivos de armazenamento USB.
DivX	DivX	Refere-se a uma função disponível com discos MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R ou CD-RW)
USB	Dispositivo de armazenamento USB	Diz respeito a uma função disponível em dispositivos de armazenamento USB.
	Cuidado	Referente a uma situação em que uma função não funciona ou em que configurações podem ser canceladas.
	Note	Diz respeito a sugestões ou instruções existentes que visam ajudar a utilizar cada uma das funções.

Acerca da utilização deste manual do utilizador

1) Antes de utilizar este produto, certifique-se de que está familiarizado com as informações de segurança. (Consulte a página 5~6)
2) Se surgir um problema, consulte a Resolução de problemas. (Consulte as páginas 88~89)

Copyright

©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Todos os direitos reservados. Não é permitido reproduzir ou copiar partes ou a totalidade deste manual do utilizador sem autorização prévia, por escrito, da Samsung Electronics Co.,Ltd.

TIPO DE DISCO E CARACTERÍSTICAS

Tipos de discos que podem ser reproduzidos

Tipos de discos	Logótipo do disco	Conteúdo gravado	Forma do disco	Tempo máx. de reprodução (minutos)
BD-ROM BD-RE/BD-R		AUDIO + VIDEO	Lado único	O tempo de reprodução depende do título
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	Lado único (12 cm)	240
			Dois lados (12 cm)	480
			Lado único (8 cm)	80
			Dois lados (8 cm)	160
AUDIO-CD		AUDIO	Lado único (12 cm)	74
			Lado único (8 cm)	20
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	–
			8 cm	–
DVD-RW (modo V e apenas finalizado)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (EX : Reprodução prolongada)
DVD-R (modo V e apenas finalizado)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (EX : Reprodução prolongada)

- Este leitor é compatível apenas com o sistema de cores PAL.
- Os discos NTSC não são reproduzidos.

Logótipos de discos que podem ser reproduzidos

Blu-ray Disc	Dolby Digital Plus	DTS-HD High Resolution Audio
Sistema de transmissão PAL no Reino Unido, França, Alemanha, etc.	Dolby TrueHD	DTS-HD Master Audio | Essential

Áudio digital	MP3	Estéreo	Java	BD-LIVE

■ Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. “Dolby”, “Pro Logic” e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Discos que não podem ser reproduzidos

- Discos HD DVD
- DVD-RAM
- Disco DVD-R 3.9 GB para edição.
- DVD-RW(modo VR)
- DVD-ROM/PD/MV-Disc, etc.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- 8 cm MD (mini disc)

- Pode não ser possível reproduzir alguns discos comerciais e DVDs adquiridos fora da sua região. Quando se tenta reproduzir esses discos, aparece "No disc." ou "Please check the regional code of the disc.".
- Se os discos DVD-R/-RW não tiverem sido correctamente gravados no formato DVD-Video não podem ser reproduzidos.

Código de região

Tanto o sistema de cinema em casa Blu-ray como os discos estão codificados por região. Estes códigos de região têm de corresponder para que o disco possa ser reproduzido. Se os códigos não corresponderem, o disco não será reproduzido. O código de região deste Sistema de cinema em casa Blu-ray encontra-se no painel posterior.

Código de região BD	Área
A	América do Norte, América Central, América do Sul, Coreia, Japão, Taiwan, Hong Kong e Sudeste Asiático.
B	Europa, Gronelândia, Territórios Franceses, Médio Oriente, África, Austrália e Nova Zelândia.
C	Índia, China, Rússia, Ásia Central e do Sul.

DVD - Código de região do vídeo	Área	DVD - Código de região do vídeo	Área
1	EUA, Canadá	6	China
2	Japão, Europa, África do Sul, Médio Oriente, Gronelândia	7	Utilização especial não especificada
3	Coreia, Taiwan, Hong Kong, Zonas do Sudeste Asiático	8	Linhas aéreas/Navios de Cruzeiro (incluindo o México)
4	Austrália, Nova Zelândia, América Latina (incluindo o México)	9	Region free
5	Europa de Leste, Rússia, Índia, África		

Compatibilidade dos Discos Blu-ray

Blu-ray é um formato novo e em desenvolvimento. Por este motivo, podem surgir problemas de compatibilidade. Por este motivo, podem surgir questões de compatibilidade entre os formatos novos e os existentes. Nem todos os discos são compatíveis e nem todos os discos podem ser reproduzidos. Para obter mais informações, consulte também o Aviso sobre Conformidade e compatibilidade deste manual. Se tiver algum problema de compatibilidade, contacte o centro de apoio a clientes SAMSUNG.

- A reprodução pode não funcionar com alguns tipos de disco ou quando são executadas operações específicas, tais como a alteração do ângulo e das proporções. As caixas incluem informações sobre os discos. Se necessário, consulte-as.
- Evite que o disco fique sujo ou riscado. Se a superfície de gravação for contaminada com impressões digitais, sujidade, pó, riscos ou depósitos de fumo de cigarro pode impossibilitar a reprodução do disco.
- Os discos com programas NTSC gravados não podem ser reproduzidos neste produto.
- Ao reproduzir uma música BD-Java, o carregamento pode demorar mais tempo do que o de uma faixa normal ou algumas funções podem ser executadas de forma mais lenta.

Tipos de Disco

❖ BD-RE/BD-R

Blu-ray Disc Regravável/Blu-ray Disc Gravável. BD-RE/BD-R é o formato ideal para efectuar cópias de segurança ou gravar vídeos pessoais.

❖ BD-ROM

Os discos BD-ROM contêm dados pré-gravados. Embora os discos BD-ROM possam conter qualquer formato de dados, a maioria dos discos BD-ROM contém filmes no formato High Definition (Alta definição) para serem reproduzidos em sistemas de cinema em casa Blu-ray. Este aparelho pode reproduzir discos BD-ROM comerciais pré-gravados.

❖ DVD-Video

- Um disco versátil digital (DVD) pode conter até 135 minutos de imagens, 8 idiomas de áudio e 32 idiomas de legendas. Está equipado com tecnologia de compressão de imagens MPEG-2 e som surround Dolby Digital, permitindo ao utilizador usufruir de imagens nítidas e reais com a qualidade do cinema.
- Ao mudar da primeira para a segunda camada de um DVD Video, pode ocorrer uma distorção momentânea da imagem e do som. Não se trata de uma anomalia da unidade.
- Assim que um DVD-RW/-R gravado no modo de vídeo tiver sido finalizado, torna-se num DVD Video. Os DVDs comerciais pré-gravados (pré-impressos) com filmes também são designados por DVD-Videos. Este aparelho consegue reproduzir DVDs comerciais pré-gravados (discos DVD-Video) com filmes.

❖ Audio CD

- Disco áudio em que é gravado áudio PCM a 44,1kHz.
- Este aparelho consegue reproduzir o formato de áudio CD-DA, bem como discos CD-R e CD-RW.
- Este aparelho pode não reproduzir alguns discos CD-R ou CD-RW, devido às condições da gravação.

❖ CD-R/-RW

- Utilize um disco CD-R/RW de 700MB (80 minutos). Se possível, não utilize o disco acima ou um de 800MB (90 minutos) porque pode não conseguir reproduzi-lo.
- Se o disco CD-R/-RW não tiver sido gravado numa sessão fechada, pode verificar-se um tempo de espera no início da reprodução do disco e podem não ser reproduzidos todos os ficheiros gravados.
- É possível que alguns discos CD-R/RW não possam ser reproduzidos com esta unidade, dependendo do dispositivo utilizado para os gravar. No caso de conteúdo gravado em suporte CD-R/RW a partir de CDs de utilização pessoal, a respectiva reprodutibilidade pode variar de acordo com o conteúdo e os discos.

❖ Reprodução de discos DVD-R

- Assim que um DVD-R gravado no modo de vídeo tiver sido finalizado, torna-se num DVD-Video.
- Esta unidade pode reproduzir discos DVD-R gravados e finalizados por um videogravador de DVD Samsung. Pode não ser possível reproduzir alguns discos DVD-R, dependendo do disco e das condições da gravação.

❖ Reprodução de discos DVD-RW

- Pode reproduzir discos DVD-RW no modo de vídeo e apenas finalizado.
- Assim que um DVD-RW gravado no modo de vídeo tiver sido finalizado, torna-se num DVD-Video. A capacidade de reprodução pode depender das condições de gravação.

Formato dos discos

❖ Utilizar discos com MP3

- É possível reproduzir discos CD-R/-RW, DVD-RW/-R gravados no formato UDF, ISO9660 ou JOLIET.
- Só podem ser reproduzidos ficheiros MP3 com a extensão “.mp3” ou “.MP3”.
- O intervalo de velocidades de transmissão a que pode reproduzir situa-se entre 56 Kbps e 320 Kbps.
- A velocidade de amostragem a que pode reproduzir é de 32 KHz a 48 KHz.
- O aparelho pode gerir um máximo de 1500 ficheiros e pastas incluídas numa pasta principal. Nos ficheiros MP3 gravados com VBR (Variable Bit Rates - velocidade de transmissão variável), o som pode ser intermitente.

❖ Utilizar discos com JPEG

- É possível reproduzir discos CD-R/-RW, DVD-RW/-R gravados no formato UDF, ISO9660 ou JOLIET.
- Apenas é possível a apresentação de ficheiros com as extensões ".jpg", ".JPG", ".jpeg" ou "JPEG".
- O formato JPEG progressivo é suportado.

❖ DVD-RW/-R (V)

- Este formato é utilizado para gravar dados num disco DVD-RW ou DVD-R. O disco pode ser reproduzido neste Sistema de cinema em casa Blu-ray assim que esteja finalizado.
- Se um disco tiver sido gravado no modo de vídeo por um gravador de outro fabricante, mas não tiver sido finalizado, este Sistema de cinema em casa Blu-ray não poderá reproduzi-lo.

Descrição

PAINEL FRONTAL



1	BOTÃO POWER	Liga e desliga o Sistema de cinema em casa Blu-ray.
2	BOTÃO FUNCTION	O modo muda da seguinte forma : BD/DVD → D.IN → AUX → BT AUDIO → FM.
3	BOTÃO TUNING DOWN & SKIP (⏮)	Retrocede para o título, faixa ou capítulo anteriores. Sintoniza a banda de frequência de FM.
4	BOTÃO STOP	Pára a reprodução do disco.
5	BOTÃO PLAY/PAUSE	Reproduz um disco ou pausa uma reprodução.
6	BOTÃO TUNING UP & SKIP(⏭)	Avança para a faixa ou capítulo seguintes. Sintoniza a banda de frequência de FM.
7	BOTÕES de Controlo de Volume	Regulação do volume.
8	BOTÃO EJECTAR	Ejecta um disco.
9	FICHA HEADPHONE (Auscultadores)	Liga um auscultador.
10	USB HOST	Pode ligar aqui um dispositivo de armazenamento USB e utilizá-lo como suporte de armazenamento, quando ligado ao BD-LIVE. Também pode ser utilizado para actualizações de firmware e reprodução de MP3/JPEG/DivX.
11	RANHURA DE DISCO	Aceita um disco.

- É necessário utilizar a ficha USB HOST no painel posterior do Sistema de cinema em casa Blu-ray para ligar um adaptador LAN sem fios.

PAINEL POSTERIOR



1	CONECTORES DE SAÍDA DAS COLUNAS	Ligue as colunas frontais, centrais e o subwoofer.
2	TOMADA FM 75Ω COAXIAL	Permite ligar a antena de FM.
3	FICHA iPod	Ligue o conector da base para iPod aqui.
4	TOMADAS DE ENTRADA ÓPTICA DIGITAL EXTERNA	Utilizar para ligar equipamentos externos compatíveis com saída digital.
5	TOMADA DE SAÍDA HDMI	Com o cabo HDMI, ligue este terminal de saída HDMI ao terminal de entrada HDMI do televisor para obter a melhor qualidade de imagem.
6	TOMADAS DE SAÍDA DE VÍDEO COMPONENTE	Liga um televisor com entradas de vídeo componentes a estas tomadas.
7	TOMADA DE SAÍDA DE VÍDEO	Permite ligar a tomada de entrada do vídeo do televisor (VIDEO IN) à tomada de saída de vídeo (VIDEO OUT) deste aparelho.
8	ENTRADA DE DISPOSITIVOS AUXILIARES	Permite ligar a uma saída analógica de 2 canais de um dispositivo externo (como um videogravador)
9	TERMINAL DE REDE LOCAL	Pode ser utilizado para ligação ao BD-LIVE. Também pode ser utilizado para actualizações de firmware.
10	FICHA LAN SEM FIOS	Esta ficha pode ser utilizada para ligar um dispositivo de armazenamento USB e utilizado como armazenamento quando ligado ao BD-LIVE. Também pode ser utilizado para actualizações de firmware e reprodução de MP3/ JPEG, bem como para ligação ao BD-Live com um adaptador LAN sem fios.
11	VENTILADOR	O ventilador está sempre em rotação quando o aparelho está ligado. Quanto instalar o produto, mantenha uma distância mínima de 10 cm em redor de todo o ventilador.

▪ As unidades USB de grande capacidade podem não ser inseridas quando está ligado um cabo de rede ou HDMI.

Telecomando

GUIA DO TELECOMANDO



1	Botão POWER
2	Botão RECEPTOR BD
3	Botão TV
4	Botões numéricos (0~9)
5	Botão AUDIO
6	Botão SLOW, MO/ST
7	Botões de Sintonização/Saltar faixas de CD
8	Botão PLAY Botão STOP Botões SEARCH
9	Botão VOLUME
10	Botão STEP
11	Botão MENU
12	Botão Cursor/ENTER
13	Botão INFO
14	Botões de cores : VERMELHO(A), VERDE(B), AMARELO(C), AZUL(D)
15	Botão POPUP MENU, TITLE MENU
16	Botão TUNER MEMORY, MARKER
17	Botão REPEAT
18	Botão REPEAT A-B
19	Botão PIP
20	Botão DISC MENU
21	Botão ABRIR/FECHAR
22	Botão DIMMER
23	Botão BD Botão TUNER Botão AUX
24	Botão SOURCE
25	Botões de selecção RDS
26	Botão SUBTITLE
27	Botão PAUSE
28	Botão MUTE
29	Botão TUNING/CH
30	Botão RETURN
31	Botão EXIT
32	Botão PL II MODE
33	Botão PL II EFFECT
34	Botão DSP
35	Botão SLEEP
36	Botão SFE MODE
37	Botão ZOOM (Apenas para JPEG)

Colocar pilhas no telecomando



1. **Levante a tampa na parte posterior do telecomando, como mostra a imagem.**
2. **Introduza duas pilhas de tamanho AAA.** Certifique-se de que faz corresponder as extremidades "+" e "–" das pilhas com o diagrama no interior do compartimento.
3. **Coloque novamente a tampa.** Tendo como referência a utilização típica de um televisor, as pilhas duram cerca de um ano.

Telecomando

CONFIGURAR O TELECOMANDO

Pode controlar determinadas funções do televisor com este telecomando.

Quando utilizar um televisor com o telecomando

1. Prima o botão **TV** para definir o controlo remoto para o modo TV.
2. Prima o botão **POWER** para ligar a TV.
3. Enquanto mantém o botão **POWER** premido, insira o código do fabricante da sua TV.
   - Se tiver mais de um código para a sua TV listado na tabela, coloque um código de cada vez para verificar qual código opera a sua TV.

   Exemplo: Para uma TV Samsung

   Enquanto mantém premido o botão POWER, use as teclas numéricas para inserir 00, 15, 16, 17 e 40.
4. Se a televisão se desligar, a configuração está completa.
   - Pode utilizar o TV POWER, VOLUME, CHANNEL e as teclas Numéricas (0~9).



- O telecomando poderá não funcionar em algumas marcas de TV. Algumas operações também podem não ser possíveis em algumas marcas de TV.
- Se não configurar o telecomando com o código do fabricante da sua TV, o controlo remoto funcionará com a configuração de fábrica que é da TV Samsung.

Área de funcionamento do telecomando

O controlo remoto pode ser utilizado, até uma distância de aproximadamente 7 metros em linha recta.
Também pode ser utilizado num ângulo horizontal de até 30º do sensor do controlo remoto.



Lista de Códigos dos Fabricantes de TV

N.º	Marca	Código	N.º	Marca	Código
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

Ligações

Esta secção diz respeito aos vários métodos de ligação do Sistema de cinema em casa Blu-ray a outros componentes externos.

Antes de deslocar ou instalar o produto, desligue o aparelho e retire o cabo de alimentação.

LIGAR AS COLUNAS



Posicionar o Sistema de cinema em casa Blu-ray

Coloque-o num suporte, numa prateleira, ou sob o suporte do televisor.

Seleccionar a posição de audição

A posição de audição deve ser a uma distância de cerca de 2,5 a 3 vezes o tamanho do ecrã do televisor.
Exemplo : Para televisores de 32": 2~2,4 m
Para televisores de 55": 3,5~4 m

Colunas frontais L R

Coloque estas colunas à frente da sua posição de audição, viradas para dentro (cerca de 45°) na sua direcção.

Coloque as colunas de forma a que os respectivos tweeters fiquem à mesma altura que os seus ouvidos.

Alinhe a parte da frente das colunas frontais com a parte da frente da coluna central ou coloque-as ligeiramente à frente da coluna central.

Coluna central C

O ideal é instalá-la à mesma altura que as colunas frontais. Também pode instalá-la directamente sobre ou sob o televisor.

Colunas surround SL SR

Coloque estas colunas lateralmente em relação à sua posição de audição. Se não tiver espaço suficiente, coloque estas colunas de forma a ficarem de frente uma para a outra. Coloque-as aproximadamente entre 60 e 90 cm acima dos seus ouvidos, ligeiramente inclinadas para baixo.

* Contrariamente às colunas frontais e central, as colunas posteriores processam sobretudo efeitos sonoros e nem sempre emitem som.

Subwoofer LFE

A posição do subwoofer não é tão importante. Coloque-o onde quiser.

Ligar as colunas

1. Prima a patilha do terminal na parte posterior da coluna.

2. Introduza o fio preto no terminal preto (–) e o fio vermelho no terminal vermelho (+) e, em seguida, solte a patilha.

3. Ligue as fichas à parte posterior do Sistema de cinema em casa Blu-ray, fazendo corresponder as cores das fichas das colunas com as cores das tomadas das colunas.





* Para ligar as colunas posteriores, consulte a página 22.

- Não deixe as crianças brincar com as colunas ou na proximidade das mesmas. A queda de uma coluna pode magoar a criança.
- Quando ligar os fios da coluna às colunas, certifique-se de que a polaridade (+/-) está correcta.
- Mantenha a coluna de subwoofer fora do alcance das crianças de modo a evitar que as crianças insiram as mãos ou substâncias estranhas no orifício da coluna de subwoofer.
- Não pendure o subwoofer na parede através do respectivo orifício.

- Se colocar uma coluna perto do seu televisor a cor do ecrã pode ser distorcida devido ao campo magnético criado pela coluna. Nesse caso, afaste a coluna do televisor.

LIGAR O RECEPTOR SEM FIOS

Módulo receptor sem fios (SWA-4100)

Este produto deve ser ligado apenas com SWA-4100.



Módulo receptor sem fios (SWA-4100)

1. Ligue as colunas anteriores, central e o subwoofer ao Sistema de cinema em casa Blu-ray, consultando as instruções da página 22.

2. Ligue as colunas posteriores da direita e esquerda ao amplificador de recepção sem fios.

3. Ligue o cabo de alimentação do módulo receptor sem fios à tomada eléctrica.

4. Ligue o Sistema de cinema em casa Blu-ray A unidade principal e o módulo sem fios estão agora em comunicação e as colunas posteriores emitem som.

- Coloque o módulo de recepção sem fios na parte posterior da posição de áudio. Se o módulo de recepção sem fios estiver muito perto da unidade principal, poderá ouvir-se uma interrupção sonora devido a interferência.
- Se utilizar um dispositivo como, por exemplo, um forno micro-ondas, uma placa de rede LAN sem fios ou qualquer outro dispositivo que utilize a mesma frequência (2.4 GHz), junto ao sistema, poderão ocorrer algumas interrupções de som devido a interferência.
- A distância de transmissão da unidade principal para o módulo receptor sem fios é de cerca de 10 metros, mas pode variar conforme o ambiente operativo. Se existir uma parede de betão armado ou de metal entre a unidade principal e o módulo receptor, o sistema poderá não funcionar, uma vez que as ondas de rádio não conseguem penetrar o metal.
- Se a unidade principal não estabelecer ligação sem fios, o sistema necessita que as definições de ID entre a unidade principal e o módulo receptor sem fios sejam configuradas. Com a unidade principal desligada, carregue nos botões numéricos do telecomando "0"→"1"→"3"→"5" e a unidade principal é ligada. Com o módulo receptor sem fios ligado, carregue no botão "ID SET" na parte posterior da unidade, durante 5 segundos.

- A antena de recepção sem fios está construída no módulo de recepção sem fios. Mantenha a unidade longe da água ou humidade.
- Para um desempenho áudio óptimo, assegure-se de que a área em volta do módulo de recepção sem fios está livre de quaisquer obstruções.
- **Se não for emitido qualquer som das colunas sem fios, mude o modo para DVD 5,1 canais ou Dolby ProLogic II.**
- No modo 2-CH não será emitido qualquer som das colunas posteriores sem fios.

Ligações

LIGAR AS SAÍDAS DE VÍDEO AO TELEVISOR

Seleccione um dos três métodos de ligação a um televisor.



MÉTODO 1: HDMI (OPTIMIZADO)

Estabeleça a ligação do cabo HDMI entre a tomada HDMI OUT (não fornecido) na parte posterior do Sistema de cinema em casa Blu-ray e a tomada HDMI IN do televisor.

- Dependendo do televisor, algumas resoluções de saída HDMI podem não funcionar.
- Se um cabo HDMI estiver ligado ao leitor e ao televisor, a emissão do Sistema de cinema em casa Blu-ray é definido automaticamente para HDMI dentro de 10 segundos.
- Se está a utilizar a função Anynet + (consulte a página 46) e os Componentes e o HDMI estiverem ambos ligados, o modo HDMI é seleccionado automaticamente.
- Se ligar o leitor ao televisor utilizando o cabo HDMI pela primeira vez ou se o televisor for novo, a resolução de saída HDMI é definida automaticamente para a resolução mais alta do televisor.
- Se ligar um televisor Samsung ao Sistema de cinema em casa Blu-ray utilizando um cabo HDMI, o leitor pode ser facilmente controlado através do controlo remoto do televisor. (Esta função só está disponível com televisores Samsung que suportem a função Anynet+.) (Consulte a página 46)
- Se ligar ou desligar o cabo HDMI durante a reprodução de um ficheiro CD-DA, MP3 ou JPEG, o leitor pára a reprodução.
- Depois de efectuar a ligação de vídeo, defina a origem da entrada de vídeo do televisor de modo a corresponder à saída de vídeo respectiva (HDMI, Componente ou Composta) do Sistema de cinema em casa Blu-ray.
  Consulte o manual de utilizador do televisor para obter mais informações sobre como seleccionar a origem da entrada de vídeo.
- Se tiver definido o controlo remoto para operar a sua televisão, carregue no botão **SOURCE** do controlo remoto e seleccione HDMI como a fonte externa da televisão.

Funcionalidade de detecção automática de HDMI

A emissão de vídeo do leitor muda automaticamente para o modo HDMI se ligar um cabo HDMI com a alimentação ligada. Para saber quais as resoluções HDMI possíveis, consulte a página 44.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface - Interface multimédia de alta definição)**
  HDMI é uma interface que activa a transmissão digital de dados de vídeo e áudio com apenas um conector.
  Com a HDMI, o Sistema de cinema em casa Blu-ray transmite um sinal de vídeo e áudio digital e apresenta uma imagem nítida num televisor que tenha uma tomada de entrada HDMI.

- **Descrição da ligação HDMI**
  Conector HDMI – suporta dados de vídeo e de áudio digital.
  - A HDMI emite apenas um sinal digital puro para o televisor.
  - Se o televisor não for compatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecção de conteúdos digitais com elevada largura de banda), surgem interferências no ecrã.
- **Por que razão a Samsung utiliza a HDMI?**
  Os televisores analógicos requerem um sinal de vídeo/áudio analógico. No entanto, quando se reproduz um BD/DVD, os dados transmitidos a um televisor são digitais. Deste modo, é necessário ter um conversor de formato digital para analógico (no Sistema de cinema em casa Blu-ray) ou um conversor de formato analógico para digital (no televisor). Durante esta conversão, a qualidade da imagem degrada-se devido ao ruído e à perda de sinal. A tecnologia HDMI é superior porque não requer a conversão do formato D/A (digital para analógico) e transmite um sinal digital puro entre o leitor e o televisor.
- **O que é a HDCP?**
  HDCP (High-band width Digital Content Protection - Protecção de conteúdos digitais com elevada largura de banda) é um sistema que impede que o conteúdo de um BD/DVD emitido via HDMI seja copiado. Oferece uma ligação digital segura entre uma fonte de vídeo (PC, DVD. etc.) e um dispositivo de visualização (televisor, projector, etc). Os conteúdos são codificados no dispositivo fonte para impedir que sejam efectuadas cópias não autorizadas.
- **O que é Anynet+?**
  Anynet+ é uma função prática que proporciona o funcionamento deste aparelho através de televisores Samsung com a funcionalidade Anynet+.
  - Se o seu televisor tiver um logótipo *Anynet+*, significa que suporta a função Anynet+.
  - Se ligar o leitor e inserir um disco, o leitor começa a reproduzir o disco e o televisor liga automaticamente e passa para o modo HDMI.
  - Se ligar o leitor e premir o botão **PLAY** com um disco inserido, o televisor liga automaticamente e passa para o modo HDMI.
- **O que é o BD Wise?**
  O BD Wise é a mais recente função de inter-ligação da Samsung.
  - Quando ligar produtos Samsung com BD-Wise entre si, através de HDMI, a resolução ideal é configurada automaticamente.

MÉTODO 2: Vídeo Componente (MUITO BOM)

Se o televisor estiver equipado com entradas de vídeos componentes, ligue um cabo de vídeo componente (não fornecido) entre a tomada de saída de vídeo componente (Pr, Pb and Y) na parte posterior do Sistema de cinema em casa Blu-ray e a tomada de entrada de vídeo componente do televisor.

- Pode seleccionar entre várias definições de resolução, tais como 1080i, 720p, 576p/480p and 576i/480i, dependendo do tipo de disco. (Consulte a página 44)
- A resolução real pode ser diferente da definição no menu SETUP (menu de configuração) se ambos os cabos Componente e HDMI estiverem ligados. A resolução pode também ser diferente, dependendo do disco. (Consulte a página 44)
- Depois de efectuar a ligação de vídeo, defina a origem da entrada de vídeo do televisor de modo a corresponder à saída de vídeo respectiva (HDMI, Componente ou Composta) do Sistema de cinema em casa Blu-ray. Consulte o manual de utilizador do televisor para obter mais informações sobre como seleccionar a origem da entrada de vídeo.
- Se tiver definido o controlo remoto para operar a sua televisão, carregue no botão **SOURCE** do controlo remoto e seleccione COMPONENT como a fonte externa da televisão.
- Na reprodução de um DVD, se as fichas de HDMI e de componentes estiverem ligadas e seleccionar o modo Component 1080p, 1080i ou 720p, o menu Display Setup apresenta uma resolução de saída de 1080p, 1080i ou 720p. Mas a resolução é 576i/480i.

MÉTODO 3: Vídeo composto (BOM)

Estabeleça a ligação do cabo de vídeo fornecido entre a tomada VIDEO OUT na parte posterior do Sistema de cinema em casa Blu-ray e a tomada VIDEO IN do televisor.

- A fonte de VIDEO é sempre de saída na resolução 576i/480i, independentemente da resolução definida no menu SETUP (menu de configuração). (Consulte a página 44)
- Depois de efectuar a ligação de vídeo, defina a origem da entrada de vídeo do televisor de modo a corresponder à saída de vídeo respectiva (HDMI, Componente ou Composta) do Sistema de cinema em casa Blu-ray. Consulte o manual de utilizador do televisor para obter mais informações sobre como seleccionar a origem da entrada de vídeo.
- Se tiver definido o controlo remoto para operar a sua televisão, carregue no botão **SOURCE** do controlo remoto e seleccione VIDEO como a fonte externa da televisão.
- Não ligue a unidade através de um gravador de vídeo. Os sinais de vídeo recebidos de um gravador de vídeo podem ser afectados por sistemas de protecção de direitos de autor e a imagem pode ser apresentada com distorção.

Ligações

LIGAR UM IPOD

Pode desfrutar de ficheiros de música e vídeo de um iPod através da unidade principal. Para utilizar o iPod com este Sistema de cinema em casa, consulte as páginas 27 e 82 ~ 84.



1. Ligue a Base do iPod à Ficha para iPod no painel posterior da unidade principal.

2. Coloque o iPod na base.
- A mensagem “iPod Connected” é apresentada no ecrã da televisão.

- É necessário ter a saída de VÍDEO ligada ao televisor para ver vídeo do iPod (Consulte a página 25).
- Como as portas dos cabos estão próximas, certifique-se de que remove a unidade de memória USB antes de desligar o cabo da base do iPod.
- Regule o volume num nível moderado antes de ligar o iPod e o Sistema de cinema em casa.
- Quando a unidade está ligada e liga um iPod, a unidade irá carregar a bateria do iPod.
- Certifique-se de que liga o conector da base de modo a que a etiqueta “**SAMSUNG**” fique virada para cima.
- A indicação “Made for iPod” significa que um acessório electrónico foi concebido para ligar especificamente a um iPod e que foi certificado pelo fabricante para respeitar as normas de desempenho da Apple.

Modelos de iPod compatíveis com HT-BD7255

iPod nano de 3ª geração (vídeo) 4 GB 8 GB	**iPod** de 5ª geração (vídeo) 30 GB 60 GB 80 GB	**iPod** clássic 80 GB 120 GB 160 GB
iPod Touch de 1ª geração 4 GB 16 GB 32 GB	**iPod** nano de 4ª geração (vídeo) 8 GB 16 GB	**iPhone 3G** 8 GB 16 GB
iPod Touch de 2ª geração 8 GB 16 GB 32 GB	**iPhone** 4 GB 8 GB 16 GB	

- A indicação “Made for iPod” significa que um acessório electrónico foi concebido para ligar especificamente a um iPod e que foi certificado pelo fabricante para respeitar as normas de desempenho da Apple.
- A indicação “Works with iPhone” significa que um acessório electrónico foi concebido para ligar especificamente a um iPhone e que foi certificado pelo fabricante para respeitar as normas de desempenho da Apple.
- A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo nem pela sua conformidade com as normas de segurança e regulamentos.

iPod é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A e/ou noutros países. iPhone é uma marca comercial da Apple Inc.

LIGAÇÕES DE ÁUDIO A PARTIR DE COMPONENTES EXTERNOS

ÓPTICO : Ligar um componente digital externo

Componentes de sinal digital, tais como uma caixa de recepção do serviço de cabo ou um receptor de satélite (Set-Top Box – caixa de descodificação).

1. Ligue a entrada digital (OPTICAL) do aparelho principal à saída digital do componente digital externo.
2. Prima o botão **FUNCTION** na unidade principal para seleccionar a entrada **D.IN.**
   • O modo muda da seguinte forma : **BD/DVD → D.IN → AUX → BT AUDIO → FM**.



- Para ver vídeos a partir da caixa de recepção do serviço de cabo ou do receptor de satélite, tem de ligar a saída de vídeo a um televisor.
- Este sistema suporta frequências de amostragem digitais de 32 kHz, ou superiores, de componentes digitais externos.
- Este sistema suporta apenas áudio DTS e Dolby digital; Áudio MPEG, que é bitstream, não é suportado.

AUX : Ligar um componente analógico externo

Componentes de sinal analógico, tais como videogravadores.

1. Estabeleça a ligação entre a entrada AUX IN (Áudio) no aparelho principal e a saída de Áudio do componente analógico externo.
   - Certifique-se de que faz corresponder as cores dos conectores.

2. Prima o botão **AUX** no controlo remoto para seleccionar a entrada **AUX**.
   - Pode também utilizar o botão **FUNCTION** no aparelho principal.
     O modo muda da seguinte forma : **BD/DVD → D.IN → AUX → BT AUDIO → FM**.



Cabo de áudio (não fornecido)
Se o componente analógico externo tiver apenas uma saída de áudio (Audio Out), pode ligar o lado esquerdo ou direito.

▪ Pode ligar a tomada de saída de vídeo do videogravador ao televisor e ligar as tomadas de saída de áudio do videogravador a este dispositivo.

Ligações

LIGAR À REDE

Para aceder ao serviço de rede ou actualizar o firmware actual, tem de efectuar uma das ligações.
Ao ligar-se a uma rede, pode aceder aos serviços BD-LIVE e actualizações de software a partir do servidor de actualizações da Samsung.

Caso 1 : Ligar um cabo Direct LAN ao modem

1. Utilizando o cabo Direct LAN (cabo UTP, não incluído), ligue o terminal LAN do leitor de Blu-ray Disc ao terminal LAN do modem.



- Para utilizar a função de **Sequência de PC** (consulte as páginas 85~86), crie uma rede entre o PC e o router.
- O acesso pela Internet ao Servidor de Actualizações da Samsung poderá não ser permitido, consoante o router que utilizar ou conforme a política do fornecedor ISP.
  Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor ISP (Internet Service Provider).
- Os utilizadores de DSL devem utilizar um router para estabelecer a ligação à rede.

Caso 2 : Ligar a um IP Sharer sem fios

Pode ligar-se à rede através de um IP Sharer sem fios. Consulte a página 52 para obter informações sobre Configuração de rede sem fios.



- Este aparelho apenas é compatível com um Adaptador de LAN sem fios Samsung. (não incluído)
  (Nome do modelo: WIS09ABGN).
  - O adaptador de LAN sem fios da Samsung é vendido em separado.
  - Contacte um agente ou centro de assistência da Samsung Electronics para adquirir o produto.
- Tem de utilizar um IP Sharer sem fios que suporte IEEE 802.11 a/b/g/n. (n é recomendado para um funcionamento constante da rede sem fios.)
- A LAN sem fios pode, por natureza, provocar interferências, dependendo das condições de utilização (desempenho do Ponto de acesso, distância, obstáculos, interferência de outros dispositivos de rádio, etc).
- Seleccione o modo Infrastructure do IP sharer sem fios. O modo Ad-hoc não é suportado.
- Ao aplicar o código de segurança para o Ponto de acesso (IP Sharer sem fios), apenas são suportados os tipos e modos seguintes.
  1) Modo de autenticação : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  2) Tipo de encriptação : WEP, TKIP, AES

Ligações

LIGAR AS ANTENAS DE FM

1. Ligue a antena de FM fornecida ao terminal FM 75Ω COAXIAL.
2. Desloque ligeiramente o fio da antena em todas as direcções até uma posição em que a recepção seja de qualidade e, em seguida, fixe a antena na parede ou numa superfície rígida.



▪ Esta unidade não recebe transmissões AM.

VENTOINHA

A ventoinha fornece ar frio ao aparelho para evitar o sobreaquecimento.

Para sua segurança, observe os cuidados a seguir indicados.

- Certifique-se de que o aparelho se encontra bem ventilado. Se o aparelho não estiver com ventilação suficiente, a temperatura interna pode aumentar e danificar o aparelho.
- Não obstrua os orifícios de ventilação do ventilador de refrigeração. (Se os orifícios de ventilação estiverem obstruídos por jornais ou tecidos, a temperatura interna do aparelho aumentará podendo resultar em incêndio.)

LIGAR O NÚCLEO DE FERRITE TOROIDAL AO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE PRINCIPAL

Ligar o núcleo de ferrite toroidal ao cabo de alimentação da unidade principal ajuda a evitar interferências RF provenientes de sinais de rádio.

1. Puxe a patilha de fixação do núcleo de ferrite toroidal para o abrir.
2. Enrole o núcleo no cabo de alimentação da unidade principal, com duas voltas.
3. Ligue o núcleo de ferrite toroidal ao cabo de alimentação da unidade principal, conforme ilustrado na figura e carregue até ouvir um estalido.



Funções básicas do Sistema de cinema em casa Blu-ray

Esta secção apresenta as funções básicas de reprodução por tipo de disco.

ANTES DA REPRODUÇÃO

- Ligue o televisor e programe-o para a entrada de vídeo correcta (a entrada a que está ligado o Sistema de cinema em casa Blu-ray):
- Se ligou um sistema de áudio externo ao equipamento, deve ligá-lo e programar a entrada de áudio correcta.

Após a ligação do leitor, da primeira vez que carregar no botão **POWER**, aparece este ecrã:

MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BBS42

Se quiser seleccionar um idioma, carregue num botão NUMÉRICO. (Este ecrã só aparece quando ligar o leitor pela primeira vez.) Se o idioma do ecrã não for definido, as definições podem variar de cada vez que liga e desliga o aparelho. Por essa razão, deve certificar-se de que selecciona o idioma que pretende utilizar.
Depois de seleccionar um idioma de menu, pode alterá-lo carregando no botão **STOP** (■) existente no painel frontal do aparelho durante mais de 5 segundos sem nenhum disco introduzido no leitor. Depois, aparece novamente a janela **MENU LANGUAGE SELECTION** na qual pode repor o seu idioma preferido.

- Discos que podem ser reproduzidos neste leitor (nos seguintes discos, a capacidade de reprodução poderá depender das condições de gravação.)
  - BD-ROM
  - BD-RE
  - BD-R
  - DVD-R
  - DVD-RW (V mode)
  - CD-RW/CD-R
  - O aparelho não pode reproduzir alguns CD-R, CD-RW e DVD-R devido ao tipo de disco.
- Discos que não podem ser reproduzidos neste leitor.
  - HD DVD
  - DVD+RW
  - DVD+R
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CDV
  - CD-ROM
  - CVD
  - CD-I
  - Super Audio CD (excepto a camada CD)
  - Apenas é reproduzida a faixa de áudio dos CDGs e não os gráficos.
- Disco Blu-ray é um formato novo e em desenvolvimento. Por este motivo, podem surgir questões de compatibilidade entre os formatos novos e os existentes. Nem todos os discos são compatíveis e nem todos os discos podem ser reproduzidos. Para obter mais informações, consulte também as secções Tipo de disco e características e Aviso sobre Conformidade e compatibilidade deste manual. Se tiver algum problema de compatibilidade, contacte o centro de apoio a clientes SAMSUNG.

Funções básicas do Sistema de cinema em casa Blu-ray

NAVEGAÇÃO NOS MENUS DO ECRÃ



REPRODUZIR UM DISCO

1. Coloque um disco.

- Com cuidado, coloque um disco no tabuleiro com a respectiva etiqueta voltada para cima.

2. Feche o compartimento, premindo o botão **PLAY**.

- A reprodução é iniciada automaticamente.

- Quando interromper a reprodução do disco, o leitor regista o ponto onde parou para que, quando voltar a carregar no botão **PLAY**, retome a reprodução exactamente nesse ponto. A função é designada por "Resume".
  Em alguns discos BD (BD-J), esta função pode ser proibida.
- Carregue duas vezes no botão **STOP** durante a reprodução para desactivar a função Resume.
- Para fazer uma pausa na reprodução, carregue no botão **PAUSE** durante a reprodução. Para retomar a reprodução, volte a carregar no botão **PLAY**.
- Se o leitor for mantido em modo de paragem durante mais de 5 minutos sem qualquer acção por parte do utilizador, aparece uma protecção de ecrã no televisor. Se deixar o leitor no modo de protecção de ecrã durante mais de 30 minutos, a alimentação é automaticamente desligada, excepto durante a reprodução de CD-DA. (Função de desactivação automática)
- Se não carregar em nenhum botão da unidade ou do telecomando durante mais de 5 minutos quando o mesmo estiver no modo de pausa, a operação é interrompida (excepto em alguns Blu-ray Discs).

CONFIGURAR O SOM

Configurar a Melodia de Alimentação Ligada/Desligada

Pode configurar um som de melodia para o ouvir sempre que ligar ou desligar o leitor.



1. Com o aparelho no modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.
3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **System Setup** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.
4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar o **Power On/Off sound**, desligado e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.
5. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **On** ou **Off** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.
6. Carregue no botão **MENU** para sair do menu de configuração.

UTILIZAR AS FUNÇÕES SEARCH E SKIP

Durante a reprodução, pode efectuar pesquisas rápidas em capítulos ou faixas e utilizar a função Skip para saltar para a selecção seguinte.

Fazer uma procura num capítulo ou faixa

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

Durante a reprodução, carregue no botão **SEARCH** (◄◄ ►►) .
Sempre que carregar no botão **PROCURAR**, a velocidade de reprodução é alterada do seguinte modo.

BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R	►► X 2 → ►► X 4 → ►► X 8 → ►► X 16 → ►► X 32 → ►► X 128 ◄◄ X 2 → ◄◄ X 4 → ◄◄ X 8 → ◄◄ X 16 → ◄◄ X 32 → ◄◄ X 128

- Pode pesquisar no programa pela ordem inversa.
- Para regressar à velocidade normal de reprodução, prima o botão **PLAY**.

▪ Não se ouve o som durante o modo de procura.

Saltar faixas

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

Durante a reprodução, carregue no botão **SALTAR** (⏮ ⏭).

Se carregar no botão **SALTAR** (⏭) durante a reprodução de um Blu-ray Disc/DVD, passa para o capítulo seguinte. Se carregar no botão **SALTAR** (⏮), passa para o início do capítulo. Se voltar a carregar, regressa ao início do capítulo anterior.

Funções básicas do Sistema de cinema em casa Blu-ray

REPRODUÇÃO EM CÂMARA LENTA / REPRODUÇÃO STEP PASSO A PASSO

Reprodução em câmara lenta

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

Durante o modo de pausa ou STEP, carregue no botão **SLOW** do telecomando para reproduzir em câmara lenta.

- Se carregar no botão **SLOW** , ▮► 1/8 ▮► 1/4 ▮► 1/2
- Para voltar à velocidade de reprodução normal, carregue no botão **PLAY/** (PLAY).



- Este ícone (⊘) indica que carregou numa tecla errada.
- Não se ouve o som durante a reprodução em câmara lenta.
- A reprodução em câmara lenta só funciona no sentido progressivo.

Reprodução STEP passo a passo

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

Carregue no botão **STEP** do telecomando durante a reprodução step passo a passo.

- Sempre que carregar no botão, aparece uma nova imagem.
- Se carregar no botão step, aparece a imagem seguinte.
- Carregue no botão **PLAY** (PLAY) para retomar a reprodução normal.



- Não se ouve o som durante o modo STEP.
- A reprodução passo a passo só funciona no sentido progressivo.

Configuração do sistema

ACERTAR O RELÓGIO

Seleccionar o fuso horário

1. Com o aparelho no modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.
3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **System Setup** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.
4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Time Zone** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.
5. Utilize o botão ◄► para posicionar o cursor no fuso horário pretendido e prima o botão **ENTER**.



▪ Para definir a hora automaticamente, defina o servidor NTP como On (consulte a página 57).

Acertar o relógio

Para efectuar a configuração, siga os passos 1 a 3 acima indicados.

4. Prima os botões ▲▼ para seleccionar **Clock Set** e, em seguida, prima o botão **ENTER** ou ►.



5. Prima os botões ◄► para avançar para "**da**", "**hr**" e "**min.**". Acerte a data e a hora premindo os botões ▲▼ e, em seguida, prima o botão **ENTER**.



Configuração do idioma

CONFIGURAR AS OPÇÕES DE IDIOMA

Quando programar as opções de idioma do áudio, das legendas, do menu do disco e do menu do leitor, estas opções são aplicadas automaticamente sempre que vir um filme.

- Se pretender escolher um idioma diferente para o áudio e as legendas da reprodução de um disco, pode também utilizar o menu do disco para efectuar a selecção.

1. Com o aparelho no modo Stop, carregue no botão **MENU**.

2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.



3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Language Setup** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►. Aparece o menu de configuração do idioma.



4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar a opção de idioma pretendida e carregue no botão **ENTER** ou ►.

- **Audio** : Relativo ao idioma de áudio do disco.
- **Subtitle** : Relativo às legendas do disco.
- **DivX Subtitle** : Relativo às legendas DivX.
- **Disc Menu** : Relativo ao menu do disco incluído no disco
- **Menu** : Relativo ao menu no ecrã do leitor de Discos Blu-ray.



5. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar o idioma pre tendido e carregue no botão **ENTER**.

- Carregue no botão **RETURN** ou ◄ para voltar ao menu anterior. Carregue no botão **MENU** para sair do menu.
- O idioma seleccionado só aparece se for suportado pelo disco

Configuração do áudio

CONFIGURAR AS OPÇÕES DAS COLUNAS

Dynamic Compression

Esta opção apenas se encontra activa quando é detectado um sinal Dolby Digital.

- **On :** Quando as bandas sonoras de filmes são reproduzidas com um nível de volume baixo ou através de altifalantes de pequena dimensão, o sistema pode aplicar uma compressão adequada para tornar o conteúdo mais baixo mais nítido e evitar alterações de volume demasiado pronunciadas.
- **Off :** Pode ver o filme através da opção de gama dinâmica padrão**.**



Sincronização de AV

O vídeo pode mostrar atrasos em relação ao som quando o leitor está ligado a um televisor digital. Se tal acontecer, regule o tempo de atraso do som de modo a coincidir com o vídeo.

- Pode definir o tempo de atraso do som entre 0 e 300 ms. Defina-o para o melhor estado.



Configurar a tonalidade de teste

Utilize a função Test Tone (Tonalidade de teste) para verificar as ligações das colunas.

1. Com o aparelho no modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Audio Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
   - O menu Audio setup é apresentado.
4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Test Tone** e depois no botão **ENTER** ou ►.
5. Prima o botão **VERMELHO(A)**
   - Será enviada uma tonalidade de teste para **L → C → R → SR → SL → LFE** para confirmar que as colunas estão configuradas correctamente.
6. Para finalizar a tonalidade de teste, prima novamente o botão **VERMELHO (A).**





- Prima o botão **RETURN** para voltar ao menu anterior.
- Durante a reprodução de um BD/DVD ou CD, esta funcionalidade só funciona em modo de paragem.
- Utilize esta função para verificar que cada coluna está ligada correctamente e que não há quaisquer problemas.
- Quando o HDMI AUDIO estiver activado (o som é emitido pelas colunas do televisor), a funcionalidade TEST TONE não está disponível.



Configuração do áudio

CONFIGURAR AS OPÇÕES DAS COLUNAS

Configurar a distância das colunas

Se não for possível colocar as colunas a igual distância da posição de audição, pode regular o tempo de atraso dos sinais de áudio provenientes das colunas dianteiras, subwoofer, centrais e surround.

1. Com o aparelho no modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Audio Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
   - O menu Audio setup é apresentado.



4. Prima os botões ▲▼ para seleccionar **Speaker Distance**
   e, em seguida, prima o botão **ENTER**.
5. Prima os botões ▲▼ para seleccionar a coluna desejada e, em seguida, prima os botões ◄► para definir a distância das colunas.
   - Pode definir a distância das colunas entre 0,3 m e 9 m.
6. Quando concluir este procedimento, utilize os botões ▲▼◄► para seleccionar **Save** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
   Se não pretender guardar as definições, utilize os botões ▲▼◄► para seleccionar **Cancel** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.





▪ Prima o botão **RETURN** para voltar ao menu anterior.

Configurar a edição de som

Pode regular o balanço e o nível de cada coluna.

1. Com o aparelho no modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Audio Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
   - O menu Audio setup é apresentado.



Configurar a edição de som

4. Prima os botões ▲▼ para seleccionar **Sound Edit** e, em seguida, prima o botão **ENTER**.
5. Prima os botões ▲▼ para seleccionar a coluna desejada e, em seguida, prima os botões ◄► para regular as definições.
6. Quando concluir este procedimento, utilize os botões ▲▼◄► para seleccionar **Save** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
   Se não pretender guardar as definições, utilize os botões ▲▼◄► para seleccionar **Cancel** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.



▪ Prima o botão **RETURN** para voltar ao menu anterior.

Regular o balanço das colunas dianteira e Surround

- Pode escolher entre 0, -6, e OFF (desligado).
- O volume diminui quando se aproxima do –6.



Regular o nível das colunas central, surround e subwoofer

- O nível do volume pode ser regulado entre +6dB a –6dB.
- O volume aumenta quando se aproxima de +6dB e diminui quando se aproxima de -6dB.

▪ Prima o botão VERMELHO (A) para executar o tom de teste com o ecrã conforme demonstrado; o funcionamento é idêntico ao de um tom de teste normal.

▪ Prima o botão VERMELHO (A) novamente para parar a execução do tom de teste e voltar ao ecrã anterior.



Função DSP (Smart Sound)

Esta função regula e estabiliza o nível de volume sempre que ocorre uma mudança de volume drástica ao mudar de canal ou durante uma transição de cenas.

Prima no botão DSP.

- Sempre que premir o botão, a selecção muda da seguinte forma:
  SMART SOUND → AUDIO UPSCALING → POWER BASS → DSP MODE OFF



Configuração visualização

PROGRAMAR AS OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO

Esta função permite configurar as definições do ecrã do televisor. Esta função depende do tipo de disco ou de televisor. Pode não funcionar com alguns discos ou televisores.

1. Com o aparelho no modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
3. Prima os botões ▲▼ para seleccionar **Display Setup** e, em seguida, prima o botão **ENTER**.
   Aparece o menu de configuração de vídeo.
4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar a opção de visualização pretendida de entre as opções das páginas seguintes.
5. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar o item de submenu pretendido de uma opção de visualização de vídeo e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
6. Cada uma das opções de vídeo é descrita pormenorizadamente em seguida.





▪ Carregue no botão **RETURN** ou _ para voltar ao menu anterior. Carregue no botão **MENU** para sair do menu.

Formato TV

Dependendo do tipo de televisor, pode ajustar a definição do ecrã. (relação altura/largura)



• **4:3 Letter Box :**
Seleccione esta opção para ver a relação total de altura/largura do ecrã 16:9 do Blu-ray Disc/DVD, mesmo que o seu televisor apenas possua um ecrã com uma relação 4:3. Aparecem barras pretas nas partes superior e inferior do ecrã.

• **4:3 Pan-Scan :**
Seleccione quando pretende ver o vídeo do Blu-ray Disc/DVD em 16:9 sem as barras negras em cima e em baixo, mesmo que tenha uma televisão com um formato de imagem de 4:3 (As partes esquerda e direita da imagem são cortadas).

• **16:9 Wide :**
Pode ver a imagem 16:9 completa no televisor panorâmico.

• **16:9 Normal :**
Alguns filmes (fonte 4:3) serão apresentados no formato 4:3 Pillarbox (barras negras nos lados da imagem), mesmo que o formato 16:9 normal esteja seleccionado.

▪ Dependendo do tipo de disco, alguns formatos poderão não estar disponíveis.

▪ Se seleccionar um formato de imagem diferente do formato de imagem do ecrã da sua televisão, as imagens poderão parecer distorcidas.

Movie Frame (24 Fs)



Geralmente, os filmes são filmados a 24 fotogramas por segundo. Alguns discos Blu-ray dispõem de capacidade de reprodução a esta taxa de fotogramas. Definir a função Movie Frame (24Fs) como ON permite regular a saída HDMI do Sistema de cinema em casa Blu-ray para 24 imagens por segundo, para obter uma qualidade de imagem melhorada.

Só pode usufruir da funcionalidade Movie Fame (24Fs) num televisor que suporte esta taxa de fotogramas.

Só é possível seleccionar este menu nos modos de resolução de saída HDMI 1080i ou 1080p.

Dependendo do disco, podem estar incluídos dois tipos de fontes: Material de filme (24 fotogramas) e material de vídeo (30 fotogramas). Quando a fonte alterna entre Filme e Vídeo, o ecrã pode ficar intermitente durante alguns segundos.

Resolução



Define a resolução de saída do sinal de vídeo dos modos Component e HDMI.

- Os números 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p e 1080i indicam o número de linhas de vídeo. O “i” e o “p” indicam se a leitura é entrelaçada ou progressiva, respectivamente.
  - BD Wise : Configura automaticamente a resolução ideal quando ligado através de HDMI ao televisor com a função BD Wise.

  (A opção de menu BD Wise apenas é apresentada se o BD Wise estiver definido como On.)
  - 1080p : Emite 1080 linhas de vídeo progressivo (apenas HDMI).
  - 1080i : Emite 1080 linhas de vídeo entrelaçado.
  - 720p : Emite 720 linhas de vídeo progressivo.
  - 576p/480p : Emite 576/480 linhas de vídeo progressivo.
  - 576i/480i : Emite 576/480 linhas de vídeo entrelaçado (apenas componente).


Music
System Setup
If no pictures are shown after the selection, please wait for 15 seconds. And then, the resolution will be reverted to the previous value automatically.
Would you like to make a selection?
Yes
No

Se o televisor ligado não suportar a área de selecção de vídeo ou a resolução seleccionada, é apresentada a seguinte mensagem:

Se seleccionar **Yes** e a resolução não for suportada, o ecrã do televisor ficará em branco. Aguarde 15 segundos para que a resolução reverta automaticamente para o valor anterior.

- Se o ecrã estiver em branco, mantenha premido o botão **STOP** (■) no painel frontal do leitor durante mais de 5 segundos (sem um disco inserido). Todas as definições são repostas para os valores de origem. Siga os passos indicados na página anterior para aceder a cada um dos modos e seleccione a configuração de visualização suportada pelo seu televisor.
- Quando as predefinições de fábrica são repostas, todos os dados do utilizador guardados no BD data serão eliminados.

Configuração visualização

CONFIGURAR AS OPÇÕES DE VISUALIZAÇÃO/SAÍDA DE VÍDEO

Resolução de acordo com o modo de saída

• Reprodução de Disco Blu-ray

Configuração \ Saída	HDMI	Component (HDMI&Comp. ligados/ Apenas Comp. ligados)	VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) desligada	1080p@60F	1080i	576i(480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) ligada	1080p@24F	576i(480i) / 1080i	576i(480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) desligada	1080i	1080i	576i(480i)
720p	720p	720p	576i(480i)
576p(480p)	576p(480p)	576p(480p)	576i(480i)
576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)	576i(480i)

• DVD playback

Configuração \ Saída	HDMI	Component (HDMI&Comp. ligados/ Apenas Comp. ligados)	VIDEO
1080p	1080p@60F	576i(480i) / 576p(480p)	576i(480i)
1080i	1080i	576i(480i) / 576p(480p)	576i(480i)
720p	720p	576i(480i) / 576p(480p)	576i(480i)
576p(480p)	576p(480p)	576i(480i) / 576p(480p)	576i(480i)
576i(480i)	576p(480p)	576i(480i)	576i(480i)

- Na reprodução de um DVD, se as fichas de HDMI e de componentes estiverem ligadas e seleccionar o modo Component 1080p, 1080i ou 720p, o menu Display Setup apresenta uma resolução de saída de 1080p, 1080i ou 720p. Mas a resolução é 576i/480i.
- Este leitor dispõe da funcionalidade de detecção automática de HDMI. Quando o leitor é ligado em primeiro lugar a um televisor via HDMI, a saída do leitor é automaticamente definida como HDMI.
- Se a funcionalidade de detecção automática de HDMI não funcionar, não é possível seleccionar a resolução 1080p ou Movie Frame (24 Fs).
- O disco Blu-ray tem de dispor da funcionalidade de 24 fotogramas para ser possível utilizar o modo Movie Frame (24 Fs).

Modo progressivo

O Progressive Mode ajuda a melhorar a qualidade da imagem quando utilizar discos DVD com a resolução 480i.

- **Auto** : Seleccione esta opção para que o leitor defina automaticamente a melhor qualidade de imagem para o DVD que está a ver.
- **Video** : Seleccione esta opção para obter a melhor qualidade de imagem em DVDs de concertos ou programas de televisão.



Barra Frame & Field

Modo de pausa

Configure as opções Auto, Field ou Frame para obter a melhor imagem fixa possível (modo de pausa) num DVD.

- **Auto** : Seleccione esta definição para que o leitor apresente automaticamente a fotografia optimizada em função do conteúdo.
- **Field** : Seleccione esta definição ao parar uma cena com muita acção.
- **Frame** : Seleccione esta definição para aumentar a resolução da fotografia.



Mensagens no ecrã

- **On** : Mostra mensagens relacionadas com o modo de funcionamento.
- **Off** : Não mostra mensagens relacionadas com o modo de funcionamento.



Configuração hdmi

DEFINIR AS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO HDMI

1. Com o aparelho em modo Stop, carregue no botão **MENU**.

2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.

3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **HDMI** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.
É apresentado o menu HDMI setup.

4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar a opção de visualização pretendida e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.



▪ Carregue no botão **RETURN** ou ◄ para voltar ao menu anterior. Carregue no botão **MENU** para sair do menu.

Anynet+ (HDMI-CEC) apenas em produtos Samsung

O que é Anynet+?

Anynet+ é uma função prática que proporciona o funcionamento deste aparelho através de outros produtos Samsung que disponham da funcionalidade Anynet+.

Pode controlar este aparelho através do controlo remoto de uma televisão Samsung ou ligando a televisão e o sistema de cinema em casa Samsung. Inicie a reprodução de um disco premindo apenas o botão **PLAY**, no controlo remoto da televisão

▪ Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar CEC.

Como utilizar a função Anynet+

1. Ligue o Sistema de cinema em casa Blu-ray a um televisor Samsung com um cabo HDMI. (Consulte as páginas 24~25)
2. Defina a função Anynet+ no televisor. (Consulte o manual de instruções do televisor para obter mais informações.)

Funções Anynet+

- Reprodução com uma tecla
  Pode ligar o televisor Samsung e o Sistema de cinema em casa e reproduzir o disco nesta unidade, premindo apenas o botão **PLAY** no controlo remoto do televisor.
- Visualização com uma tecla
  Seleccione a opção “Watching Blu-ray Home Theater” ou “Connected to Blu-ray Home Theater” (consoante o menu do televisor) no menu Anynet+ da televisão. O Sistema de cinema em casa Blu-ray liga-se automaticamente e a televisão passa para modo HDMI.
- Ligação ao telecomando
  Pode controlar este leitor com o telecomando de um televisor Samsung.
- Botões disponíveis no controlo remoto do televisor Samsung: Estes botões funcionam da mesma forma que o controlo remoto do Sistema de cinema em casa Blu-ray.
  - Botões de controlo da reprodução :
  - Botões de funcionamento do menu :
  - Botões numéricos : 0~9
  - Botões de cores : A B C D

Menu Anynet+ do televisor

Ao premir o botão Anynet+ no telecomando do televisor Samsung, são apresentadas as seguintes opções de visualização no ecrã (OSD).

- Menu do Sistema de cinema em casa Blu-ray
  - Ao reproduzir um filme: apresenta o menu do disco (o mesmo que o botão **DISC MENU** no controlo remoto do Sistema de cinema em casa Blu-ray)
  - No modo de paragem: apresenta o menu SETUP (o mesmo que o botão **MENU** no controlo remoto do Sistema de cinema em casa Blu-ray)
- Menu de operações do Sistema de cinema em casa Blu-ray
  - Ao reproduzir um DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE: apresenta INFO OSD (idêntico ao botão **INFO** do telecomando do leitor)

▪ Estes menus variam consoante o televisor Samsung.

Formato HDMI

Pode optimizar a saída HDMI para efectuar a ligação a um televisor ou monitor.

- **TV** : Seleccione se estiver ligado a um televisor via HDMI.
- **Monitor** : Seleccione se estiver ligado a um monitor via HDMI.
  Se o leitor estiver ligado a um televisor, a opção Monitor não está disponível.



▪ A televisão ou monitor têm de ser ligados ao leitor antes de seleccionar esta opção.

BD Wise

apenas em produtos Samsung

O BD Wise é a mais recente função de inter-ligação da Samsung.
Quando ligar produtos Samsung com BD-Wise entre si, através de HDMI, a resolução ideal é configurada automaticamente.

- **On** : A resolução ideal do disco BD/DVD é apresentada directamente no televisor.
- **Off** : A resolução de saída é fixada de acordo com a resolução previamente definida, independentemente da resolução do disco.



▪ Se pretender alterar a resolução em BD Wise, terá de definir primeiro o modo BD Wise como Desligado.

▪ Se definir o modo BD Wise como desligado, a resolução do televisor ligado será ajustada automaticamente para a resolução máxima.

▪ Se o leitor estiver ligado a um dispositivo que não suporte BD Wise, não pode utilizar a função BD wise.

▪ Para um funcionamento correcto do BD Wise, defina BD Wise como LIGADO nos menus do leitor e do televisor.

Configuração hdmi

DEFINIR AS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO HDMI

Modo de imagens

Esta função permite ajustar a qualidade do vídeo quando o leitor estiver ligado a um televisor através de HDMI.

- **Dynamic** : Seleccione esta opção para aumentar a nitidez.
- **Normal** : Seleccione esta opção para a maioria das aplicações de visualização.
- **Movie** : A melhor opção para ver filmes.



Áudio HDMI

Os sinais de áudio transmitidos através do cabo HDMI podem ser ligados/desligados.

- **On :** os sinais de vídeo e de áudio são transmitidos através do cabo de ligação HDMI e o áudio é emitido apenas através das colunas da sua televisão.
- **Off :** o vídeo é transmitido apenas através do cabo de ligação HDMI e não é emitido som nas colunas do Sistema de cinema em casa Blu-ray.



- A configuração pré-definida deste produto é HDMI AUDIO OFF (Áudio HDMI desligado).
- O Áudio HDMI é automaticamente convertido para 2 canais no caso de ser emitido através das colunas da televisão.

Configuração parental

CONFIGURAR O CONTROLO PARENTAL

A função Parental Lock funciona em conjunto com os disco Blu-ray/DVDs aos quais foi atribuído uma determinada classificação, a qual ajuda o utilizador a controlar qual o tipo de disco Blu-ray/DVDs que a sua família pode ver. Podem existir até 8 níveis de classificação num disco.

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Com o aparelho no modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.



3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Parental Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
   Quando utilizar o Sistema de cinema em casa Blu-ray pela primeira vez, é apresentada a mensagem “Enter New password”.



4. Introduza a palavra-passe de 4 dígitos utilizando os botões numéricos do telecomando.
   Aparece a mensagem “Confirm the password”. Introduza novamente a sua palavra-passe.



5. Carregue no botão **ENTER** ou ► para seleccionar **Parental Lock**.
6. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **On** ou **Off** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.



▪ Carregue no botão **RETURN** ou ◄ para voltar ao menu anterior. Carregue no botão **MENU** para sair do menu.

Configuração parental

CONFIGURAR O CONTROLO PARENTAL

Se se esqueceu da palavra-passe

1. Retire o disco.
2. Carregue sem soltar o botão **STOP** (■), existente no painel frontal, durante 5 segundos ou mais.
   - Todas as programações são repostas aos valores de origem.

▪ Quando as predefinições de fábrica são repostas, todos os dados do utilizador guardados no BD data serão eliminados.

Definir o nível de classificação

1. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Rating Level** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar o nível de classificação que pretende utilizar e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou. Por exemplo, se seleccionou o nível 6, os discos que tenham sido classificados com o nível 7, 8 não são reproduzidos. Um número superior indica que o programa foi concebido apenas por adultos.
   O Nível 1 é o mais restritivo e o Nível 8 é o menos restritivo.



Alterar a palavra-passe

1. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **New Password** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.



2. Introduza a palavra-passe de 4 dígitos utilizando os botões numéricos do telecomando. Aparece a mensagem “Enter New password.”



3. Introduza novamente a palavra-passe utilizando os botões numéricos do telecomando.



Configuração da rede

CONFIGURAR AS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DA REDE

Para obter mais informações acerca das definições correctas, verifique as definições de rede do seu computador ou contacte o seu fornecedor de serviços de Internet.

Para configurar a rede do Sistema de cinema em casa Blu-ray, siga os passos seguintes.

1. Com o aparelho no modo de paragem/sem disco, prima o botão **MENU**.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Network Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
4. Prima os botões ▲▼ para seleccionar a opção de rede pretendida a partir das opções descritas abaixo e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.



5. Prima os botões ▲▼ para seleccionar o item pretendido e, em seguida, prima o botão **ENTER**. Cada uma das opções de rede é descrita pormenorizadamente em seguida.

Selecção de rede

Seleccione Cable ou Wireless como método de ligação à rede.

Para configurar, siga os passos 1~3 acima.

4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Network Selection** e depois no botão **ENTER** ou ►.
   - **Cable** : Seleccione esta opção para ligar à rede através de um cabo. (consulte a página 30)
   - **Wireless** : Seleccione esta opção para ligar à rede sem a utilização de fios. (consulte a página 31)



Rede por cabo

Para configurar, siga os passos 1~3 acima.

4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Cable Network** e depois no botão **ENTER** ou ►.
5. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **DHCP** e depois no botão **ENTER**.




Audio Setup
Cable Network
DHCP : On
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Auto
Primary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Secondary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
(Valid Only)

- Se a opção DHCP estiver definida como On, não é possível seleccionar o Endereço IP, a Máscara de sub-rede ou a Porta de ligação.
- Se a opção DNS estiver definida como **Auto**, não é possível seleccionar DNS primário/ secundário.

Configuração da rede

CONFIGURAR AS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DA REDE

6. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar o item pretendido e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.

- Se DHCP estiver definido como **Off** e DNS como Manual, introduza as definições do seu Endereço IP, Máscara de sub-rede, Porta de ligação e DNS primário (o DNS secundário é opcional).


Audio Setup
Cable Network
DHCP : Off
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manual
Primary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
Secondary DNS : 000 . 000 . 000 . 000
(Vaild Only)
Yes
No
Select
Return

Configuração disponível

- Se DHCP estiver definido como **On** e DNS como Manual, introduza a definição do seu DNS Primário (o DNS secundário é opcional).



Configuração disponível

- Se DHCP estiver definido como **On** e DNS como Auto, não necessita de configurações adicionais.

Configuração não disponível



Configuração não disponível

- Ao seleccionar um item, utilize os botões numéricos e os botões ▲▼◄►.
- Se as configurações automáticas não funcionarem, contacte o seu fornecedor de internet.

7. Quando concluir este procedimento, utilize os botões ▲▼ para seleccionar **Save** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.

8. Se não pretender guardar as definições, utilize os botões ▲▼◄► para seleccionar **Cancel** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.

- O Endereço IP utilizado neste manual destina-se apenas a fins ilustrativos. Terá de consultar as suas configurações de rede para obter o Endereço IP real.
- Para obter as configurações do Endereço IP, Máscara de sub-rede, Porta de ligação e DNS primário, verifique as definições de rede do seu computador ou contacte o seu fornecedor ISP.

Rede sem fios

Para configurar, siga os passos 1~3 na página 51.

4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Wireless Network** e depois no botão **ENTER** ou ►.



5. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **DHCP** e depois no botão **ENTER**.



- Se a opção DHCP estiver definida como On, não é possível seleccionar o Endereço IP, a Máscara de sub-rede ou a Porta de ligação.
- Se a opção DNS estiver definida como **Auto**, não é possível seleccionar DNS primário/ secundário.

6. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar o item pretendido e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.



• Seleccione um Ponto de acesso e, em seguida, prima o botão **ENTER** para apresentar a lista de Pontos de acesso disponíveis.
(A procura pode demorar vários segundos.)

- Se o utilizador seleccionar um Ponto de acesso e premir o botão **ENTER**, é efectuada uma tentativa de ligação ao Ponto de acesso designado.
- Se for concluída com êxito, é apresentada uma notificação.
(Se o ponto de acesso seleccionado apresentar um ícone de bloqueio, poderá ser necessário indicar autenticação de segurança.)



- Seleccione o ponto de acesso de segurança apropriado, caso disponha dessa informação. Caso contrário, seleccione WEP, WPAPSK ou WPA2PSK a partir da lista seguinte e introduza a palavra-passe. Tente aceder a cada ponto de acesso de segurança, introduzindo a palavra-passe, até estabelecer ligação.



- Introduza a palavra-passe e, em seguida, prima o botão **AZUL (D)** para ligar ao ponto de acesso (Router).

Para obter mais informações sobre segurança do Ponto de acesso, consulte o manual de utilizador do ponto de acesso (Router).

• Se a opção DHCP estiver definida como **Off** e DNS como Manual, introduza o seu Endereço IP, Máscara de sub-rede, Porta de ligação e Servidor DNS.


Audio Setup
Wireless Network
Access Point : Not Selected
DHCP : Off
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manual
DNS Server : 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return

Configuração disponível

Configuração da rede

CONFIGURAR AS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DA REDE

- Se a opção HCP estiver definida como **On** e DNS como Manual, introduza o Servidor DNS.


Audio Setup
Wireless Network
Access Point : Not Selected
DHCP : On
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manual
DNS Server : 000 . 000 . 000 . 000
(Valid Only)
Save
Cancel
Select
Return

Configuração disponível
Configuração não disponível

- Se a opção DHCP estiver definida como On e DNS como Auto, é necessário efectuar configurações adicionais.


Wireless Network
Access Point : Not Selected
DHCP : On
IP Address : 000 . 000 . 000 . 000
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 000
Gateway : 000 . 000 . 000 . 000
DNS : Manual
DNS Server : 000 . 000 . 000 . 000
(Valid Only)
Save
Cancel
Select
Return

Configuração disponível

- Ao seleccionar um item, utilize os botões numéricos e os botões ▲▼◄►.
- Se as configurações automáticas não funcionarem, contacte o seu fornecedor de Internet.

7. Quando concluir este procedimento, utilize os botões ▲▼ para seleccionar **Save** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.

8. Se não pretender guardar as definições, utilize os botões ▲▼◄► para seleccionar **Cancel** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.

- O Endereço IP utilizado neste manual destina-se apenas a fins ilustrativos. Terá de consultar as suas configurações de rede para obter o Endereço IP real.
- Para obter as configurações do Endereço IP, Máscara de sub-rede, Porta de ligação e DNS primário, verifique as definições de rede do seu computador ou contacte o seu fornecedor ISP.

Configuração Proxy

Um servidor proxy trata dos pedidos enviando-os para outros servidores.
Se necessitar de configurar as definições proxy, introduza as definições especificadas pelo fornecedor ISP.

Para configurar, siga os passos 1~3 na página 51.

4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Proxy** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.

- **Server**
- **Port**
- **User**
- **Password**

- Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor ISP (Internet Service Provider).

Configuração do servidor de NTP (Utilizada para Recuperar informações de hora do servidor de NTP)

Para configurar, siga os passos 1~3 na página 51.

4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar o **NTP Server** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.

- **On** : O leitor liga-se automaticamente ao servidor da Internet para ajustar as definições de hora.
- **Off** : O leitor não liga ao servidor da Internet para ajustar as definições de hora.



Teste de ligação à redet

Utilize este menu para verificar se a ligação à rede está a funcionar.

Para configurar, siga os passos 1~3 na página 51.

4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar o **Network Connection Test** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.

Ligação à Internet BD-LIVE

O Sistema de cinema em casa Blu-ray suporta BD-LIVE que permite desfrutar de uma variedade de conteúdos interactivos fornecidos pelo fabricante do disco, através de uma ligação de rede. Para usufruir desta função, tem de efectuar previamente a ligação LAN (consulte a página 30) ou do adaptador de LAN sem fios, através da ranhura USB.

* Para transferir conteúdos do BD-LIVE, tem de introduzir um dispositivo de memória USB, com um mínimo de 1 GB, numa das ranhuras USB.

A ligação à Internet pode ficar limitada durante a utilização dos conteúdos BD-LIVE.

Para configurar, siga os passos 1~3 na página 51.

4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **BD-LIVE Internet Connection** e depois no botão **ENTER** ou ►.

- **Allow (All)** : A ligação à Internet será permitida para todos os conteúdos BD-LIVE.
- **Allow (Valid Only)** : A ligação à Internet apenas será permitida para os conteúdos BD-LIVE com um certificado válido.
- **Prohibit** : Não será permitida qualquer ligação à Internet para qualquer conteúdo BD-LIVE.



▪ **O que é um certificado válido?** Quando o Sistema de cinema em casa Blu-ray utiliza BD-LIVE para enviar os dados do disco e solicitar ao servidor que certifique o disco, o servidor utiliza os dados transferidos para verificar se o disco é válido e devolve o certificado ao leitor.

▪ A ligação à Internet pode ficar limitada durante a utilização de conteúdos BD-LIVE.

Gestão do BD data

O BD Data (guardado na memória flash USB externa) é constituído por conteúdos do Blu-ray Disc como trechos introdutórios de filmes e outras funcionalidades especiais, transferidas através do serviço BD-LIVE ou de Blu-ray Discs.

* Para transferir conteúdos do BD-LIVE, tem de introduzir um dispositivo de memória USB, com um mínimo de 1 GB, numa das ranhuras USB.

GESTÃO DE DISPOSITIVOS DO SISTEMA

Pode gerir os dados do utilizador guardados no BD data.

1. Com o aparelho em modo Stop, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **System Setup** e depois no botão **ENTER** ou ►.
4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **BD Data Management** e depois no botão **ENTER** ou ►.



- Para eliminar a memória flash -

1. Prima o botão **ENTER** para seleccionar **BD Data Delete**. É apresentada a mensagem "All BD data will be deleted. Do you want to continue?".
2. Prima o botão ◄ ► para seleccionar **Yes** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.



Descrição da Informação do dispositivo (Armazenamento) do Leitor

- Total Size : Tamanho total do dispositivo (armazenamento)
- Available Size : Tamanho disponível no dispositivo (armazenamento).

- As informações sobre o tamanho da memória do dispositivo actual (armazenamento) encontram-se localizadas à direita do menu BD Data Management.
- No modo de memória externa, a reprodução do disco será interrompida se desligar o dispositivo USB durante a reprodução.
- Recomendamos a utilização de um dispositivo USB que suporte protocolos USB 2.0, o formato FAT32 e 4 MB ou mais de velocidade de leitura/gravação.
- A função Resume Play poderá não funcionar após a formatação do dispositivo de armazenamento.

Actualização do sistema

A Samsung poderá oferecer futuramente actualizações ao firmware do leitor de Blu-ray.Para actualizar este firmware deve:

1. Aceder a samsung.com e consultar a página SUPPORT (SUPORTE) para transferir o firmware mais recente. Pode utilizar um CD-R ou uma memória USB para efectuar a actualização de firmware. (Pode actualizar o firmware utilizando um dispositivo de armazenamento USB quando não estiver nenhum disco na unidade.) Para obter mais informações, consulte o "Upgrade Manual" (manual de actualizações) no sítio da Web acima indicado.

   ou

2. Ligue a rede (consulte as páginas 30 e 31) e siga os passos seguintes.

ACTUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

1. Com o aparelho no modo Sem disco, carregue no botão **MENU**.

2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.

3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **System Setup** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.

4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **System Update** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.





5. O leitor verificará automaticamente o estado de ligação do cabo ou da rede. A janela de verificação da ligação é apresentada.



■ Se for possível efectuar a actualização : São apresentadas informações sobre a versão actual e sobre novas versões de firmware numa caixa de mensagem.



■ Se não for possível efectuar a actualização : É apresentada a seguinte descrição na caixa de mensagem.

- Se o cabo não estiver ligado :
  "Ethernet cable is not connected. Please, check the Ethernet cable"
- Se ocorreu uma falha na ligação à rede :
  "This system can not connect to internet for update. Please, check the network setup."
- Se não foi lançada uma versão posterior (a versão mais recente já foi instalada) :
  "The latest version of the firmware is already installed. There is no need to update."
- Se estiver um disco inserido no leitor :
  "Please maintain "No Disc" state for network update." Esta mensagem indica que terá de remover todos os discos do aparelho para efectuar a actualização.
- Se o servidor não estiver disponível:
  "Update Server is under maintenance. Please try again later."

Actualização do sistema

ACTUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

6. Para efectuar a actualização do sistema, carregue nos botões ◄► para seleccionar **Start** e, em seguida, prima o botão **ENTER**.



7. É iniciada a actualização do sistema.



8. Se seleccionar Cancelar durante o processo de transferência, é apresentada uma caixa de mensagem solicitando que confirme a selecção.
Se pretender cancelar a transferência, seleccione **Yes** e carregue no botão **ENTER**.



9. A verificação irá continuar. Uma vez concluída a transferência, a actualização do firmware é iniciada automaticamente.



10. Quando a instalação estiver concluída, o leitor desliga-se automaticamente após 5 segundos.
Todas as definições revertem para os valores de fábrica.
Quando iniciar o sistema novamente é apresentado a janela do menu de selecção de idioma.



- Se pretender cancelar a actualização durante o processo de transferência dos respectivos dados, carregue no botão ENTER.
  É apresentada uma mensagem de confirmação.
  Se seleccionar Yes, o processo de actualização é concluído e se seleccionar No, o sistema prossegue com o processo de actualização.
- Não desligue o leitor durante a actualização do sistema. Caso contrário, este poderá não funcionar correctamente.
- Não desligue o leitor durante a Actualização do sistema, uma vez que este poderá não funcionar correctamente.
- Actualizações de software através da tomada de anfitrião USB são possíveis apenas com uma memória USB.
  Não garantimos que outros dispositivos USB funcionem (por ex.: leitor de MP3).
- Deverá existir apenas um ficheiro de actualização de firmware na memória USB para o leitor poder efectuar correctamente a actualização.
- As unidades USB de grande capacidade podem não ser inseridas quando está ligado um cabo de rede ou HDMI.

INFORMAÇÕES DE SISTEMA

Quando a actualização do firmware estiver concluída, verifique os detalhes de firmware, seguindo os passos abaixo indicados.

1. Com o aparelho no modo Sem disco, carregue no botão **MENU**.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Setup** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.
3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **System Setup** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.

4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **System Information** e, em seguida, carregue no botão **ENTER** ou ►.
   Poderá ver informações detalhadas sobre o firmware actual.



5. Carregue no botão **ENTER** para seleccionar **OK**.
   É apresentado o menu de Configuração do sistema.



NOTIFICAÇÃO DE ACTUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

Este menu é apresentado quando, no servidor de actualizações da SAMSUNG, está disponível uma versão de firmware mais recente do que a versão no Sistema de cinema em casa Blu-ray.



- **Yes** : Seleccione esta opção para actualizar agora.
- **No** : Seleccione esta opção se pretender actualizar mais tarde.

REGISTO DE DIVX(R)

Utilize o código de registo para registar este Sistema de cinema em casa no formato DivX(R) Video On Demand.
Para obter mais informações, visite www.divx.com/vod

Ver um filme

UTILIZAR A FUNÇÃO VISUALIZAÇÃO

BD-ROM DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. Durante a reprodução, carregue no botão **INFO** do telecomando.
   - Se o disco Blu-ray tiver a função PIP, prima o botão **INFO** na secção PIP para visualizar informações relacionadas com a função PIP.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar o item pretendido.
3. Carregue nos botões ◄► para efectuar a mudança de configuração pretendida e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
   - Pode utilizar os botões numéricos do telecomando para aceder directamente a um título, capítulo ou para iniciar a reprodução numa determinada altura.
4. Para fazer o ecrã desaparecer, carregue novamente no botão **INFO**.



<Menu INFO da secção PIP>



- Se estiver a reproduzir conteúdos a partir do menu Info, algumas funções poderão não funcionar, consoante o disco.
- Title : Para aceder ao título pretendido quando existir mais do que um no disco. Por exemplo, se existir mais do que um filme num Blu-ray/DVD, cada filme é identificado como um Título.
- Chapter : A maioria dos Blu-ray Discs/DVD é gravada em capítulos para facilitar a procura de determinado capítulo.
- Audio : Refere-se ao idioma da banda sonora do filme. Um disco Blu-ray pode conter até 32 idiomas de áudio e um DVD até 8.
- Playing Time : Permite a reprodução do filme a partir de determinada altura. É preciso introduzir a hora de início como referência. A função de procura temporal não funciona nalguns discos.
- Subtitle : Refere-se aos idiomas das legendas disponíveis no disco. Pode escolher o idioma das legendas ou, se preferir, pode ver o filme sem legendas. Um disco Blu-ray pode conter até 255 idiomas de legendas e um DVD até 32.
- Angle : Quando uma determinada cena num Blu-ray Disc/DVD tem vários ângulos de câmara, pode seleccionar a função ANGLE.
- PIP Video/ PIP Audio: Pode configurar Vídeo PIP ou Áudio PIP se o título de um disco Blu-ray for apresentado na secção PIP. Contudo, as opções de Vídeo PIP/Áudio PIP estão desactivadas se o disco Blu-ray não suportar a função PIP.

UTILIZAR O MENU DO DISCO E O MENU DE CONTEXTO /DE TÍTULOS

Utilizar o menu do disco

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Durante a reprodução, carregue no botão **DISC MENU** do telecomando.
2. Carregue nos botões ▲▼◄► para efectuar a selecção pretendida e, em seguida, carregue no botão ► ou **ENTER**.
   - Os itens de configuração do menu do disco podem variar de disco para disco.

▪ Dependendo do disco, a função Disc Menu pode não estar disponível.

Utilizar o menu de títulos

DVD-VIDEO

1. Durante a reprodução, carregue no botão **TITLE MENU** do telecomando.
2. Carregue nos botões ▲▼◄► para fazer a programação pretendida e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
   - As opções de configuração do menu de títulos podem variar de disco para disco.

▪ Dependendo do disco, a opção Title Menu pode não estar disponível.

▪ A opção Title Menu só aparece se o disco tiver, pelo menos, dois títulos.

Reproduzir a Lista de títulos

BD-RE BD-R

1. Com o aparelho no modo de paragem/Reprodução, carregue no botão **DISC MENU** ou **TITLE MENU**.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar uma entrada da Lista de títulos que pretenda reproduzir e, em seguida, carregue no botão ► ou **ENTER**.
   A entrada (título) seleccionada é reproduzida.

- Acede à lista de reprodução -

Para aceder à Lista reprodução, carregue no botão **VERMELHO(A)**.



Utilizar o menu de contexto

BD-ROM

1. Durante a reprodução, carregue no botão **POPUP MENU** do telecomando.
2. Carregue nos botões ▲▼◄► ou no botão **ENTER** para seleccionar o meu pretendido.
   - As opções de configuração do menu de contexto podem variar de disco para disco.



▪ Dependendo do disco, a opção menu de contexto podem pode não estar disponível.

REPRODUÇÃO REPETITIVA

Permite repetir o capítulo ou título actual.

Reprodução repetitiva

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. Durante a reprodução, carregue no botão **REPEAT** do telecomando. Aparece o ecrã de repetição.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Chapter** ou **Title**.
   - O Blu-ray Disc/DVD repete a reprodução por capítulo ou título.
3. Para voltar à reprodução normal, carregue novamente no botão **REPEAT**, depois nos botões ▲▼ para seleccionar **Off**.



▪ Dependendo do disco, a função Repeat pode não estar disponível.

Utilizar a função de repetição A-B

BD-ROM BD-RE BD-R DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R

1. Durante a reprodução carregue no botão **REPEAT A-B** do controlo remoto.
2. Carregue no botão **REPEAT A-B** no ponto onde pretende iniciar a reprodução repetitiva (A).
3. Carregue no botão **REPEAT A-B** no ponto onde pretende parar a reprodução repetitiva (B).
4. Para voltar à reprodução normal, carregue no botão **CANCEL**.



▪ O ponto B só pode ser definido 5 segundos depois de iniciada a reprodução do ponto A.

SELECIONAR O IDIOMA DE ÁUDIO

Pode seleccionar um idioma de áudio pretendido de forma rápida e fácil através do botão **AUDIO**.

Utilizar o botão AUDIO



1. Carregue no botão **AUDIO** durante a reprodução. O idioma é alterado sempre que carregar no botão repetidamente.
   - Os idiomas de áudio são representados por abreviaturas.
2. Para eliminar a barra **Audio**, prima os botões **CANCEL** ou **RETURN**.

Utilizar o botão INFO

1. Durante a reprodução, carregue no botão **INFO** do telecomando.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Audio**.
3. Carregue nos botões ◄► do controlo remoto para seleccionar o idioma de áudio pretendido.

- Esta função depende dos idiomas de áudio codificados no disco e pode não estar disponível.
- Um disco Blu-ray Disc pode conter até 32 idiomas de áudio e um DVD até 8.
- Dependendo do tipo de disco, pode utilizar o botão AUDIO para alterar a pista de som, bem como o idioma de áudio.
  Alguns discos Blu-ray podem permitir a selecção de banda sonora de áudio LPCM de vários canais ou Dolby Digital em bandas sonoras em Inglês.
- Se o disco Blu-ray tiver uma secção PIP são também apresentadas informações sobre os modos primário/secundário.
  Utilize o botão ◄ ► para comutar entre os modos de áudio primário e secundário.
- O indicador ◄ ► não é apresentado no ecrã se a secção PIP não contiver definições de áudio PIP.

SELECIONAR O IDIOMA DAS LEGENDAS

Pode seleccionar as legendas pretendidas de forma rápida e fácil através do botão **SUBTITLE**.

Utilizar o botão SUBTITLE



1. Carregue no botão **SUBTITLE**. As legendas são alteradas sempre que carregar no botão repetidamente. Os idiomas das legendas são representados por abreviaturas.
2. Para eliminar a barra **Subtitle**, prima os botões **CANCEL** ou **RETURN**.

Ver um filme

SELECIONAR O IDIOMA DAS LEGENDAS

Utilizar o botão INFO

1. Durante a reprodução, carregue no botão **INFO** do telecomando.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Subtitle**.
3. Carregue nos botões ◄► do telecomando para seleccionar o idioma pretendido para as legendas.

- Conforme o disco Blu-ray/DVD, poderá alterar as legendas no menu do disco. Carregue no botão **DISC MENU**.
- Esta função depende das legendas codificadas no disco e pode não estar disponível em todos os Blu-ray Disc/DVDs.
- Um disco Blu-ray pode conter até 255 idiomas de legendas e um DVD até 32.
- Se o disco Blu-ray tiver uma secção PIP são também apresentadas informações sobre os modos primário/secundário.
- Esta função altera em simultâneo as legendas principais e secundárias.
- O número de legendas corresponde à soma das legendas primárias e secundárias.

ALTERAR O ÂNGULO DA CÂMARA

Quando uma determinada cena num Blu-ray Disc/DVD tem vários ângulos de câmara, pode seleccionar a função ANGLE.

Utilizar o botão ANGLE

BD-ROM DVD-VIDEO

1. Durante a reprodução, carregue no botão **INFO** do telecomando.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Angle**.
3. Carregue nos botões ◄► ou pode utilizar os botões numéricos do telecomando para seleccionar o ângulo pretendido.

- Se o disco possuir apenas um ângulo de câmara, esta funcionalidade não pode ser utilizada. Actualmente, poucos discos apresentam esta funcionalidade.
- Pode não ser possível utilizar estas funções; tudo depende do disco.

DEFINIÇÕES PIP (PICTURE IN PICTURE)

A função PIP permite visualizar conteúdos adicionais (como comentários) numa pequena janela enquanto o filme é reproduzido.

Utilizar o botão PIP

BD-ROM

1. Se o disco Blu-ray incluir a função **PIP**, pode utilizar o botão **PIP** para definir **PIP On** ou **Off**.

2. Sempre que premir o botão **PIP**, pode alternar entre **PIP On** e **PIP Off**.

- Pode alterar as definições detalhadas da função PIP no menu INFO (consulte a página 60: Selecção de áudio secundário, sequência de vídeo e legendas. etc.).
- Se mudar de Vídeo PIP, o Áudio PIP muda automaticamente de acordo com o Vídeo PIP.
- Se o disco Blu-ray suportar Áudio PIP, basta premir o botão PIP para activar ou desactivar o áudio secundário.

BD-LIVE™

O Sistema de cinema em casa Blu-ray suporta BD-LIVE que permite desfrutar de uma variedade de conteúdos interactivos fornecidos pelo fabricante do disco, através de ligação de rede.

Utilizar o disco BD-LIVE

1. Ligue a rede (consulte as páginas 30~31) e leias as informações sobre a configuração da rede (consulte as páginas 51~55).

2. Introduza um disco Blu-ray que suporte BD-LIVE.

3. Seleccione os conteúdos fornecidos pelo fabricante do disco para usufruir do BD-LIVE.

- A forma de utilização do BD-LIVE e das funções pode variar, consoante o disco.
- Para utilizar o BD-LIVE, tem de introduzir um dispositivo de memória USB, com um mínimo de 1 GB, numa das ranhuras USB.

Ver um filme

REPRODUÇÃO DE DIVX

As funções referidas nesta página aplicam-se apenas à reprodução de discos DivX.

Avanço/Retrocesso Rápido

Durante a reprodução, prima a tecla ⏮,⏭.

- Avança para o próximo ficheiro sempre que a tecla ⏭ é premida, quando há mais de dois ficheiros no disco.
- Volta para o ficheiro anterior sempre que a tecla ⏮ é premida, quando há mais de dois ficheiros no disco.



Reprodução Rápida

Durante a reprodução, prima o botão ◀◀,▶▶.
Para uma reprodução do disco a uma velocidade mais rápida, prima ◀◀ ou ▶▶ durante a reprodução.
De cada vez que prime cada botão, a velocidade de reprodução irá mudar da forma seguinte :
2x → 4x → 8x.

Indicação de Áudio

Prima a tecla **AUDIO**.

- Se existirem vários idiomas num disco, pode alternar entre eles.
- Cada vez que a tecla é premida, a selecção alterna entre **AUDIO (1/N, 2/N, ...)**.

▪ A indicação ✋ é apresentada quando "o idioma do disco não é suportado



Visualização de Legendas

Prima a tecla **SUBTITLE**.

- Cada vez que a tecla é premida, a selecção alterna entre **SUBTITLE (1/N, 2/N, ...)** e **SUBTITLE OFF**.
- Se o disco possuir apenas uma legenda, o aparelho reproduzirá esta legenda automaticamente.
- Consulte o tópico número 2 (função de captura) na página seguinte para obter mais informações sobre a utilização de legendas com discos DivX.



Se o disco possuir mais do que um ficheiro de legendas

Se o disco possuir mais do que um ficheiro de legendas, as legendas predefinidas podem não corresponder ao filme e terá de seleccionar o seu idioma das legendas da seguinte forma :

1. No modo de paragem, prima o botão ▲, ▼ para seleccionar a legenda pretendida ( ) no ecrã da televisão e, em seguida, prima o botão **ENTER**.
2. Quando seleccionar o ficheiro DivX pretendido no ecrã da televisão, o filme será reproduzido normalmente.



DivX(Digital Internet vídeo Express)

DivX é um formato de ficheiro de vídeo desenvolvido pela Microsoft e que se baseia na tecnologia de compressão MPEG4 para oferecer dados de áudio e de vídeo através da Internet em tempo real.

MPEG4 é usado para codificação de vídeo, e MP3 para codificar o áudio, de forma que os utilizadores possam assistir a um filme com vídeo e áudio com qualidade semelhante à de um DVD.

1. Formatos suportados

Este produto suporta apenas os formatos seguintes. Quando os formatos de áudio e vídeo não são compatíveis, o utilizador pode ter problemas como <sem som> e <imagem com interrupções>.

Formatos de Vídeo suportados

Formato	AVI
Versões suportadas	DivX3.11~DivX5.1, XviD

Formatos de Áudio suportados

Formato	MP3	AC3	DTS
Taxa de bits	80~384kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Frequência de amostragem	44.1khz	44.1/48khz	44.1khz

- Os ficheiros DivX, incluindo os ficheiros áudio ou vídeo, criados no formato DTS apenas conseguem suportar até 6Mbps.
- Formato : Embora a resolução padrão de DivX seja 640 x 480 pixels (4:3), este produto suporta até 800 x 600 pixels (16:9). As resoluções do ecrã de TV superiores a 800 não são suportadas.
- Quando um disco com frequência de amostragem superior a 48kHz ou 320kbps é reproduzido, a imagem no ecrã pode ficar irregular durante a reprodução.
- Qpel e gmc não são suportados.

2. Função Caption

- O utilizador deverá ter alguma experiência na extracção e edição de vídeo para poder utilizar esta função correctamente.
- Para usar a função Caption, guarde o ficheiro caption (*.smi) com o mesmo nome de ficheiro do formato DivX (*.avi) dentro da mesma pasta.
  Exemplo : Raiz Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- Até 60 caracteres alfanuméricos ou 30 caracteres do leste asiático (caracteres de 2 byte, como coreanos e chineses) podem ser usados para o nome do ficheiro.
- ACERCA DO VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este dispositivo é oficialmente certificado para DivX ou DivX Ultra e reproduz vídeo DivX.

  ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo certificado para DivX® tem de ser registado para seja possível reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Primeiro, gere o código de registo DivX VOD do seu dispositivo e envie o código durante o processo de registo. [Importante: Os conteúdos DivX VOD estão protegidos por um sistema DivX DRM (Digital Rights Management) que limita a reprodução aos dispositivos DivX Certified registados. Se tentar reproduzir conteúdos DivX VOD não autorizados no seu dispositivo, é apresentada a mensagem "Authorization Error" (Erro de autorização) e os conteúdos não são reproduzidos.] Para obter mais informações visite o endereço www.divx.com/vod.
  DivX® é uma marca registada da DivX, Inc. e está protegida por uma licença

Ouvir música

BOTÕES DO TELECOMANDO UTILIZADOS NA REPRODUÇÃO DE CDS DE ÁUDIO (CD-DA)/MP3



1. Botão **PAUSE :** Pausa a reprodução.
2. Botão **SKIP** (⏭) : Durante a reprodução, avança para a página seguinte na Music List ou para a faixa seguinte na Playlist.
3. Botão **PLAY** : Reproduz a faixa seleccionada.
4. Botões ▲▼ : Selecciona uma faixa (música) ou uma pasta em Music List ou Playlist.
5. Botões de **CORES**
   - Botão **VERMELHO(A)** : Selecciona o modo Play (Repetição) durante a reprodução.
   - Botão **VERDE(B)** : Acede à Playlist a partir da Music List.
   - Botão **AMARELO(C)** : Reproduz a Playlist.
6. Botões ◄ ►
   ◄ : Reproduz a faixa aplicável, de acordo com a posição actual.
   ► : Avança para o menu.
7. Botão **ENTER** : Reproduz a faixa (canção) seleccionada.
8. Botão **STOP** : Pára a reprodução de uma faixa (canção)
9. Botão **SKIP** (⏮) :Se carregou neste botão após três segundos de reprodução, a faixa actual é novamente reproduzida a partir do início. No entanto, se carregou neste botão até três segundos após a reprodução ser iniciada, é reproduzida a faixa anterior.
   Para retroceder para a página anterior na Music List ou Playlist.

REPETIR CDS ÁUDIO(CD-DA) E MP3

Durante a reprodução, carregue várias vezes no botão **REPEAT** ou **VERMELHO(A)** para seleccionar o modo de repetição pretendido.

Quando reproduzir um Audio CD (CD-DA) : : ⇄ → ↻ → ALL → ⤮

Quando reproduzir um disco com MP3 : ⇄ → ↻ → ↻ → ⤮

- ⇄ **Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3)**: As faixas existentes no disco são reproduzidas pela ordem em que foram.
- ↻ **Repeat Track (Audio CD(CD-DA)/MP3)**
- ↻ **Repeat Folder (MP3)**
- ⤮ **Random (Audio CD(CD-DA)/MP3)**
  - **Quando reproduzir um Audio CD (CD-DA) :** A opção Random reproduz as faixas de um disco aleatoriamente.
  - **Quando reproduzir um disco com MP3 :** A opção Random reproduz um ficheiro de uma pasta aleatoriamente.
- ALL **Repeat All (Audio CD(CD-DA))**: Repete todas as faixas.

- Para voltar à reprodução normal -

Carregue várias vezes no botão **REPEAT** ou no botão **VERMELHO(A)** para voltar à reprodução normal.

REPRODUZIR UM ÁUDIO CD (CD-DA)/MP3

Audio CD MP3 USB

1. Introduza um CD de áudio (CD-DA) ou MP3 no suporte do disco.
- No caso de um CD de áudio, a primeira faixa é reproduzida automaticamente.
- No caso de um disco de MP3, prima os botões ▲▼ para seleccionar **Music** e, em seguida, prima o botão **ENTER**.
  (Pode ouvir ficheiros de mp3 utilizando o dispositivo de armazenamento USB)

2. Para passar para Music List, carregue no botão **STOP** ou **RETURN**.
O ecrã da Lista de músicas é apresentado na sua televisão.

3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar a faixa que pretende reproduzir e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.





❖ Elementos do ecrã Áudio CD (CD-DA)/MP3



1	Mostra o tipo de suporte.
2	Faixa (música) actual Apresenta o número ou título da faixa que está a ser reproduzida.
3	Barra de estado da reprodução.
4	Apresenta o estado de repetição.
5	Apresenta o índice de reprodução e o número total de faixas.
6	Tempo de reprodução actual / total.
7	Mostra os botões de **CORES** disponíveis.

Ouvir música

Lista de reprodução

Audio CD MP3 USB

Pode criar uma lista de reprodução com um máximo de 99 faixas.

1. Introduza um CD de áudio (CD-DA) ou MP3 no suporte do disco.
- No caso de um CD de áudio, a primeira faixa é reproduzida automaticamente.
- No caso de um disco de MP3, prima os botões ▲▼ para seleccionar **Music** e, em seguida, prima o botão **ENTER**.
  (Pode ouvir ficheiros de mp3 utilizando o dispositivo de armazenamento USB)



2. Para passar para Lista de músicas, carregue no botão **VERDE(B)** ou **RETURN**.
É apresentado o ecrã Lista de músicas.



3. Prima o botão **VERDE(B)** para aceder à Playlist.

4. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar uma faixa e, em seguida, carregue no botão **ENTER** para adicionar a mesma a Playlist. Repita este procedimento para adicionar mais faixas.

5. Se houver uma faixa indesejada na lista de músicas, carregue no botão ►▲▼ para a seleccionar e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
- A faixa seleccionada é apagada.



6. Carregue no botão **AMARELO(C)** para reproduzir as faixas seleccionadas.
Quando a faixa terminar, a faixa seguinte é reproduzida automaticamente.

7. Para editar a Lista reprodução, carregue no botão **STOP** ou **RETURN**.

8. Para aceder à Music List, prima o botão **RETURN**.

Visualizar uma imagem

VISUALIZAR UMA IMAGEM

1. Insira um disco JPEG na ranhura para discos.
   - Aparece ecrã Menu.
2. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar **Photo** e, em seguida, carregue no botão **ENTER**.
   - Aparece a lista de fotografias.
3. Carregue nos botões ▲▼ para seleccionar uma imagem.
   - Para ver a página seguinte, carregue no botão **SKIP** (⏭) .
   - Para ver a página anterior, carregue no botão **SKIP** (⏮) .



APRESENTAÇÃO DE DIAPOSITIVOS/VELOCIDADE

Para configurar, siga os passos 1 e 2 acima indicados.

3. Carregue no botão **AZUL(D)**.
   - É iniciada a apresentação de diapositivos.
4. Quando a apresentação de diapositivos começar, carregue no botão **AZUL(D)** para ajustar a velocidade de reprodução
   - Sempre que carregar no botão, a velocidade de reprodução aumenta.



- Para parar a apresentação de diapositivos -

Carregue no botão **STOP** ou **RETURN**.



RODAR

Para configurar, siga os passos 1 e 3 acima indicados.

4. Carregue no botão **ENTER**.
5. Utilize os botões **VERMELHO(A)** e **VERDE(B)** para rodar a imagem na direcção pretendida.



Visualizar uma imagem

ZOOM

Para saber como configurar, siga os passos 1 e 3 de "Visualizar uma imagem" na página 71.

4. Carregue no botão **ENTER**.

5. Carregue no botão **AMARELO(C)**.



6. Utilize o botão **AMARELO(C)** ou **ZOOM** para aumentar ou reduzir o zoom.



- Para mover a área -

Prima os botões ▲▼◄ ► até à área que pretende ampliar.

- Para parar o zoom -

Carregue no botão **AMARELO(C)**.



ACEDER À LISTA DE FOTOGRAFIAS

Para saber como configurar, siga os passos 1 e 3 de "Visualizar uma imagem" na página 71.

4. Carregue no botão **ENTER**.

5. Para ir para Photo List, carregue no botão **RETURN** ou **STOP**.



Video
Music
Photo
Setup
176.JPG 08 JUL 2000 127 KB
BEACH.JPG 17 JUL 2000 27 KB
KE.JPG 10 JUL 2000 194 KB
KE2.JPG 10 JUL 2000 191 KB
MBHONG.JPG 20 JUL 2000 30 KB
NEW_BEE.JPG 08 JUL 2000 76 KB
_____1_.JPG 18 JUL 2000 17 KB
D Slide Show

Modo de som

MODO SFE (SOUND FIELD EFFECT – EFEITO DE CAMPO ACÚSTICO)

Pode definir o SFE que melhor se adequa ao estilo de música que está a ouvir.

Prima o botão **SFE MODE** (Modo SFE).

- O SFE MODE (Modo SFE) aparece no painel do visor.
- Sempre que premir o botão, a selecção muda da seguinte forma:

HALL1 → HALL2 → JAZZ → CHURCH → ROCK → SFE OFF.



- HALL : Permite ouvir um som claro, como se fosse ouvido numa sala de espectáculos.
- JAZZ : Definição recomendada para ouvir Jazz.
- ROCK : Definição recomendada para ouvir Rock.
- CHURCH : Dá a sensação de estar no interior de uma grande igreja.
- SFE OFF : Seleccionar esta opção para uma audição normal.

MODO DOLBY PRO LOGIC IIX

Pode seleccionar o modo de áudio Dolby Pro Logic II pretendido.

Prima o botão **PL II MODE**.

- Cada vez que a tecla é premida, o modo muda conforme a seguir indicado:
  MUSIC → MOVIE → PRO LOG → MATRIX → STEREO.



- MUSIC : Ao ouvir música, pode sentir os efeitos de som como se estivesse a ouvir uma apresentação ao vivo.
- CINEMA : Adiciona realismo à banda sonora do filme.
- PRO LOG : Ao usar apenas as colunas frontais direita e esquerda obtém um efeito de multi-canal, como se utilizasse seis colunas.
- MATRIX : Será emitido som surround multi-canal.
- STEREO : Seleccione este item para ouvir o apenas das colunas anteriores esquerda e direita e do subwoofer.

- Quando seleccionar o modo Pro Logic IIx, ligue o dispositivo externo às tomadas de AUDIO INPUT (entrada de áudio) (L e R) do leitor. Se ligar apenas a uma das entradas (L ou R), não poderá ouvir um som surround.
- Este modo está disponível apenas com áudio de 2 canais.

Modo de som

EFEITO DOLBY PRO LOGIC II

Esta função funciona apenas no modo Dolby Pro Logic MUSIC.



1. Prima o botão **PL II MODE** para seleccionar o modo **MUSIC.**

2. Prima o botão PL II **EFFECT**.

- Sempre que premir o botão, o modo muda da seguinte forma.

3. Prima os botões ◄ ► para seleccionar o efeito desejado.

- **PANORAMA :** Este modo amplia a imagem estéreo frontal de modo a incluir as colunas surround para um fantástico efeito "envolvente" à sua volta. Pode seleccionar 0 ou 1.
- **C- WIDTH :** O som é emitido apenas a partir do centro da coluna. As colunas frontais esquerda e direita produzem som “fantasma”. Pode seleccionar entre 0 e 7.
- **DIMENS :** Ajusta progressivamente o campo acústico (DSP) da frente ou de trás. Pode seleccionar entre 0 e 6.

Utilizar a função USB

REPRODUÇÃO DE FICHEIROS DE MULTIMÉDIA UTILIZANDO USB HOST

Pode desfrutar de ficheiros multimédia, como imagens, filmes e música, guardados num leitor de MP3, memória USB ou câmara digital, em vídeo de alta qualidade, com som do sistema de cinema em casa de 5,1 canais, ligando o dispositivo de armazenamento à entrada USB do sistema de cinema em casa.

1. Ligue o dispositivo USB à porta USB existente na parte lateral da unidade.
2. A indicação "**USB Connected**" é apresentada no ecrã e, em seguida, deixa de aparecer.
3. O ícone USB é apresentado no menu Setup.



Remover com segurança

Para prevenir danos na memória armazenada no aparelho USB, efectue uma remoção com segurança antes de desligar o cabo USB.

- Prima o botão **AMARELO(C)**. O ecrã fica visível Agora. Pode remover o dispositivo USB em segurança.
- Remova o cabo USB.

▪ Para ouvir os ficheiros de música com som de sistema de cinema em casa de 5.1 canais, terá de definir o modo Dolby Pro Logic II como Matrix (Consulte a página 73).

Avanço/Retrocesso Rápido

Durante a reprodução, prima a tecla ⏮,⏭.

- Quando há mais de 1 ficheiro e prime a tecla ⏭, o próximo ficheiro é seleccionado.
- Quando há mais de 1 ficheiro e prime a tecla ⏮, o ficheiro anterior é seleccionado.



Utilizar a função USB

Especificações de anfitrião USB

Especificações de anfitrião USB	• Suporta dispositivos compatíveis com USB 1.1 ou USB 2.0. • Suporta dispositivos ligados através de um cabo USB tipo A. • Suporta dispositivos compatíveis com UMS (USB Mass Storage Device – armazenamento de massa USB) V1.0. • Suporta dispositivos cujas unidades tenham sido formatadas com o sistema de ficheiros FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Incompatibilidade	• Não suporta dispositivos que obriguem à instalação de um controlador separado no PC (Windows). • Não suporta ligação a um hub USB. • Dispositivos USB ligados através do cabo de extensão USB podem não ser reconhecidos. • Dispositivos USB que requeiram uma fonte de alimentação separada precisam de ser ligados ao leitor com a alimentação separada.
Limitações de funcionamento	• Se o dispositivo ligado tiver várias unidades (ou partições) instaladas, só será possível ligar uma unidade (ou partição). • Um dispositivo que só suporte USB 1.1 pode causar uma diferença na qualidade da imagem, consoante o dispositivo.

Dispositivo USB que podem ser utilizados no Sistema de cinema em casa

1. Dispositivo de armazenamento USB
2. Leitor de MP3
3. Câmara digital
4. HDD amovível
   - São suportados HDDs amovíveis equipados com menos de 160 Gbytes. HDDs amovíveis equipados com 160 Gbytes ou mais podem não ser reconhecidos, consoante o dispositivo.
   - Se o dispositivo ligado não funcionar devido a uma alimentação insuficiente, é possível utilizar um cabo de alimentação separado para que funcione de forma correcta. O conector do cabo USB pode ser diferente, consoante o fabricante do dispositivo USB.
5. Leitor de cartões USB: Um leitor de cartões USB de uma ranhura e um leitor de cartões USB com várias ranhuras.
   - Consoante o fabricante, o leitor de cartões USB pode não ser suportado.
   - Se instalar vários dispositivos de memória num leitor de vários cartões, poderão surgir problemas de funcionamento.

Formatos de ficheiros suportados

Formato	Nome do ficheiro	Extensão do ficheiro	Taxa de bits	Versão	Pixel	Frequência de amostragem
Imagem	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Música	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz

- O protocolo CBI (Control/Bulk/Interrupt) não é suportado.
- Não são suportadas câmaras digitais que utilizem o protocolo PTP ou que obriguem à instalação de programas adicionais quando ligadas a um PC.
- Não são suportados dispositivos que utilizem o sistema de ficheiros NTFS. (Apenas é suportado o sistema de ficheiros FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).)
- Não funciona com dispositivos activados para o protocolo Janus MTP (Media Transfer Protocol).

Rádio

OUVIR RÁDIO



1. Prima o botão TUNER e seleccione a faixa FM
2. Sintonize a estação pretendida.
   - **Sintonização Automática 1** : Quando **SKIP** (⏮ ⏭) premida, uma estação memorizada é seleccionada.
   - **Sintonização Automática 2** : Mantenha **TUNING/CH** (^ ˇ) premida para a procura automática das estações activas.
   - **Sintonização Automática 3** : Prima **TUNING/CH** (^ ˇ) ligeiramente para procurar a frequência (superior ou inferior) manualmente.

Aparelho

1. Prima o botão **FUNCTION** para seleccionar a banda pretendida (FM).
2. Seleccione uma estação.
   - **Sintonização Automática 1** : Prima o botão **STOP** (■) para seleccionar **PRESET** e, em seguida, prima o botão **SKIP** (⏮ ⏭) para seleccionar a estação memorizada.
   - **Sintonização Automática 2** : Prima o botão **STOP** (■) para seleccionar **MANUAL** e depois mantenha premida a tecla **SKIP** (⏮ ⏭) para procurar automaticamente a banda.
   - **Sintonização manual** : Prima o botão **STOP** (■) para seleccionar a opção **MANUAL** e, em seguida, prima o botão **SKIP** (⏮ ⏭) para sintonizar uma frequência mais baixa ou mais alta.

Mono/Estéreo

Prima o botão **MO/ST** para ouvir em Mono/Estéreo.
- Cada vez que a tecla é premida o som alterna entre **STEREO** e **MONO**.
- Numa zona de recepção fraca, seleccione **MONO** para obter uma recepção clara e sem interferência.



MEMORIZAR ESTAÇÕES DE RÁDIO

Exemplo : Memorizar FM 89,10 na memória



1. Prima a tecla **TUNER** e seleccione a banda FM.
2. Prima **TUNING/CH** (^ ˇ) para seleccionar <89,10>.
3. Prima a tecla **TUNER MEMORY**.
   - **NUMBER** fica intermitente no visor.
4. Prima **SKIP** (⏮ ⏭) para seleccionar um número de memória.
   - Pode seleccionar entre 1 e 15.
5. Prima a tecla **TUNER MEMORY** novamente.
   - Prima o botão **TUNER MEMORY** antes da indicação **NUMBER** desaparecer do visor.
   - A indicação **NUMBER** desaparece do visor e a estação é memorizada.
6. Para memorizar outra estação repita os passos 2 a 5.
   - Para sintonizar uma estação memorizada, prima **SKIP** (⏮ ⏭) no controlo remoto para seleccionar um canal.

Rádio

SOBRE A TRANSMISSÃO RDS

Utilizar o RDS (Radio Data System) na recepção de estações FM

O RDS permite que as estações FM enviem um sinal adicional juntamente com os sinais normais do programa. Por exemplo, as estações enviam o nome da estação, bem como informação sobre o tipo de programa que transmitem, tal como desporto ou música, etc



Se estiver sintonizado numa estação que fornece o serviço RDS, a luz do indicador RDS acende-se no visor.

Descrição da função RDS

- PTI (Tipo de Programa) : Mostra o tipo de programa que está a ser transmitido
- PS NOME (Nome do Serviço do Programa) : Indica o nome da estação emissora e é composto por 8 caracteres.
- RT (Rádio Texto) : Descodifica a emissão textual de uma estação (caso exista) e é composto por um máximo de 64 caracteres.
- CT (Tempo Relógio) : Descodifica o tempo de relógio real para a frequência FM.
  Algumas estações podem não transmitir informação PTI, RT ou CT, por isso esta pode não surgir em todos os casos.
- TA (Informações de Tráfego) : A indicação TA ON/OFF significa que estão a ser indicadas informações de trânsito (TA, traffic announcement).

▪ O RDS pode não funcionar correctamente se a estação sintonizada não emitir em devidas condições o sinal RDS ou se o sinal for fraco.

PARA mostrar os sinais RDS

Pode ver os sinais RDS que a estação emite no visor.

Prima RDS DISPLAY enquanto ouve a estação FM.

▪ De cada vez que prime o botão, o visor muda para mostrar a seguinte informação : PS NAME ➞ RT ➞ CT ➞ Frequency

- PS (Program Service) : Enquanto procura, surge <PS> e então o nome da estação "será apresentado. <NO PS> é apresentado se não for enviado qualquer sinal.
- RT (Rádio Texto) : enquanto procura, é apresentado <RT> e então a mensagem de texto que a estação envia é mostrada. Aparece <NO RT> se nenhum sinal for enviado.
- Frequência : frequência da estação (serviço não RDS)

Sobre os caracteres apresentados no visor

Quando o visor mostra sinais PS ou RT, são utilizados os seguintes caracteres.

- A janela do visor não consegue diferenciar maiúsculas ou minúsculas e utiliza sempre maiúsculas.
- A janela do visor não consegue mostrar acentos, <A> por exemplo, pode surgir para os casos de <A>em <À, Â, Ä, Á, Å e Ã.>

Indicação PTY (Tipo de Programa) e Função de PTY-SEARCH

Uma das vantagens do serviço RDS é de que pode localizar um determinado tipo de programa dos canais predefinidos especificando códigos PTY.

Para procurar um programa utilizando os códigos PTY

Antes de começar, lembre-se…

- A procura PTY só se aplica a estações predefinidas.
- Para parar a procura a qualquer momento durante o processo, prima PTY SEARCH enquanto procura.
- Existe um tempo limite na elaboração dos seguintes passos. Se a definição for cancelada antes de terminar, reinicie do passo 1.
- Quando premir os botões no controlo remoto principal, assegure-se de que seleccionou a estação FM utilizando o controlo remoto principal.

1. Prima **PTY SEARCH** enquanto ouve uma estação FM.
2. Prima **PTY** - ou **PTY** + até aparecer no visor código PTI pretendido.
   - O visor indica os códigos PTY descritos à direita.
3. Prima **PTY SEARCH** novamente, enquanto o código PTY seleccionado no passo anterior ainda estiver no visor.
   - A unidade central procura 15 estações FM predefinidas, pára quando encontra a estação seleccionada e sintoniza essa estação.

VISOR	TIPO DE PROGRAMA
NEWS	Notícias incluindo opiniões e reportagens anunciadas
AFFAIRS	Diversos assuntos incluindo um incidente actual, documentário, discussão e análise.
INFO	Informação incluindo pesos e medidas, retornos e previsões, assuntos de interesse para o consumidor, informação médica, etc.
SPORT	Desporto
EDUCATE	Educação
DRAMA	Séries de representação radiofónica, etc.
CULTURE	Cultura Nacional ou cultura local incluindo problemas religiosos, ciência social, linguagem, teatro, etc.
SCIENCE	Ciência natural e tecnologia
VARIED	Diversos Discursos, programas de entretenimento (charadas, jogos), entrevista, peças cómicas e satíricas, etc.
POP M	Musica Pop
ROCK M	Musica Rock
M.O.R.M	Música contemporânea actual considerada <boa de ouvir>

VISOR	TIPO DE PROGRAMA
LIGHT M	Música clássica leve – Música clássica e música instrumental e coral
CLASSICS	Música clássica pesada – Música de orquestra, sinfonia, música de câmara e ópera
OTHER M	Outra música – Jazz, R&B, música country
WEATHER	Tempo
FINANCE	Finanças
CHILDREN	Programas infantis
SOCIAL A	Questões sociais
RELIGION	RELIGIÃO
PHONE IN	TELEFONES
TRAVEL	Viagens
LEISURE	Lazer
JAZZ	Música Jazz
COUNTRY	Música Country
NATION M	Música Nacional
OLDIES	Música Antiga
FOLK M	Música Folk
DOCUMENT	Documentário

Utilização do BLUETOOTH

Pode utilizar um dispositivo Bluetooth para ouvir música com som estéreo de alta qualidade, sem fios!

O QUE É O BLUETOOTH?

O Bluetooth é uma nova tecnologia que permite aos dispositivos compatíveis com Bluetooth serem facilmente interligados, através de uma ligação sem fios de curta distância.

- Um dispositivo Bluetooth pode emitir algum ruído ou apresentar um funcionamento incorrecto, conforme a respectiva utilização
  - Quando uma parte do corpo está em contacto com o sistema receptor/transmissor do dispositivo Bluetooth ou do sistema de cinema em casa Blu-ray.
  - Variações de corrente resultantes de obstruções causadas por paredes, esquinas ou divisórias.
  - Interferências eléctricas de dispositivos com a mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, fornos micro-ondas e redes sem fios.
- Emparelhar o sistema de cinema em casa Blu-ray com o dispositivo Bluetooth mantendo uma distância curta.
- Quanto maior for a distância entre o sistema de cinema em casa Blu-ray e o dispositivo Bluetooth pior será a qualidade da ligação. Se a distância ultrapassar o limite de funcionamento do Bluetooth, a ligação perde-se.
- O sistema de cinema em casa Blu-ray suporta dados SBC de qualidade média (237kbps@48kHz) e dados SBC de alta qualidade (328kbps@44.1kHz).
- Em áreas de fraca receptividade, a ligação Bluetooth poderá não funcionar correctamente.
- O sistema de cinema em casa Blu-ray tem um alcance de recepção efectivo de 10 metros no máximo, em todas as direcções, se não existirem obstáculos. A ligação será automaticamente cortada se a distância for superior a este limite. Mesmo respeitando este limite, a qualidade do som poderá ser inferior na presença de obstáculos, como paredes ou portas.

LIGAR O SISTEMA DE CINEMA EM CASA BLU-RAY A UM DISPOSITIVO BLUETOOTH

Verifique se o dispositivo Bluetooth suporta a função de auscultadores estéreo compatíveis com Bluetooth.

1. Prima repetidamente o botão **FUNCTION** no painel frontal do sistema de cinema em casa Blu-ray até a indicação "**BT AUDIO** " ser apresentada.
   - Os modos mudam da seguinte forma: **BD/DVD → D.IN → AUX → BT AUDIO → FM**.
   - "**READY**" é apresentado no visor frontal.
2. Seleccione o menu Bluetooth no dispositivo Bluetooth que pretende ligar. (consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth)
3. Seleccione o menu auscultadores estéreo no dispositivo Bluetooth.
   - Será apresentada uma lista dos dispositivos encontrados.
4. Seleccione "**Samsung BD Theater**" na lista apresentada.
   - Quando o sistema de cinema em casa Blu-ray estiver ligado ao dispositivo Bluetooth, será apresentada a indicação "CONN.." no visor frontal, seguido do nome do dispositivo Bluetooth ligado.
   - A ligação do sistema de cinema em casa Blu-ray está concluída.
5. Reproduza música no dispositivo ligado.
   - Pode ouvir a música em reprodução no dispositivo Bluetooth ligado através do sistema de cinema em casa Blu-ray.





Dispositivo Bluetooth

- Poderá ser necessário introduzir um código PIN (palavra-passe) ao ligar o dispositivo Bluetooth ao sistema de cinema em casa Blu-ray. Se aparecer a janela de introdução do código PIN, introduza <0000>.
- O sistema de cinema em casa Blu-ray pode controlar funções relacionadas com a reprodução apenas se o dispositivo ligado suportar a função.
- O sistema de cinema em casa Blu-ray suporta dados SBC de qualidade média (237kbps@48kHz) e dados SBC de alta qualidade (328kbps@44.1kHz).

Para desligar o dispositivo Bluetooth do sistema de cinema em casa Blu-ray

Pode desligar o sistema de cinema em casa Blu-ray do dispositivo Bluetooth.

(consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth)

- O sistema de cinema em casa Blu-ray será desligado.
- Quando o sistema de cinema em casa Blu-ray estiver desligado do dispositivo Bluetooth, será apresentada a indicação "**READY**" no visor frontal.



Para desligar o sistema de cinema em casa Blu-ray do dispositivo Bluetooth.

Prima o botão **FUNCTION** no painel frontal do sistema de cinema em casa Blu-ray para mudar de "**BT AUDIO**" para outro modo.

- O dispositivo Bluetooth ligado irá aguardar algum tempo até obter resposta do sistema de cinema em casa Blu-ray, antes de interromper a ligação. (O tempo até desligar pode variar conforme o dispositivo Bluetooth)
- É desligado o dispositivo actualmente ligado.

- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth será desactivada se a distância entre o sistema de cinema em casa Blu-ray e o dispositivo Bluetooth for excedida (10 m). Se a distância tornar a ficar dentro do limite do alcance efectivo ou se reiniciar o dispositivo Bluetooth, a ligação é recuperada.
- Algumas funções podem não funcionar correctamente com determinados dispositivos Bluetooth.
- As especificações de utilização de dispositivos correspondentes, como telemóveis e leitores de MP3 podem diferir ao premir determinados botões (reproduzir, pausa, parar, avançar rápido, rebobinar, seguinte, anterior) no controlo remoto.
- O DOLBY PRO LOGIC II e o módulo sem fios não funcionam no modo de ligação Bluetooth.

Utilizar um iPod

Pode desfrutar da reprodução do iPod utilizando o controlo remoto fornecido.

OUVIR MÚSICA

Pode reproduzir ficheiros de música armazenados no leitor iPod ligando-o ao Sistema de cinema em casa Blu-ray.



1. Ligue o conector da base do iPod á ficha para iPod no Sistema de cinema em casa Blu-ray.
2. Coloque o iPod na base.
   - O iPod liga-se automaticamente.
   - A mensagem “iPod Connected” é apresentada no ecrã da televisão.
3. Prima o botão **MENU** no controlo remoto.
4. Prima os botões ◀,▼ no controlo remoto para seleccionar o modo iPod.
5. Prima os botões ▶,▲,▼ no controlo remoto para seleccionar Music e prima o botão **ENTER**.
   - São apresentadas as categorias de Music.



6. Prima os botões ▲,▼ para seleccionar a categoria pretendida e prima o botão **ENTER**.
   - * A lista de música é apresentada no televisor.
7. Prima os botões ▲,▼ para seleccionar o ficheiro de música a reproduzir e prima o botão **ENTER**.
   - A música começa com um novo ecrã que apresenta o título da canção, a duração, o artista e a barra de progresso.
8. Pode utilizar o controlo remoto ou a unidade principal para controlar funções de reprodução simples, como por exemplo **PLAY**, **PAUSE**, **STOP** ⏮ / ⏭ , ◀◀ / ▶▶ e **REPEAT**.
   - Prima o botão VERMELHO(A) para seleccionar o modo de reprodução pretendido.



❖ Elementos do ecrã de reprodução do iPod



1	Indica o tipo de dado.
2	Faixa actual (canção) Indica o número da faixa a ser reproduzida actualmente.
3	Barra de estado da reprodução
4	Indica o estado de repetição.
5	Indica o índice de reprodução actual e o número total de faixas.
6	Tempo de reprodução Actual/Total
7	Indica os botões **COLOR** disponíveis.

Para avançar para a Lista de Música e seleccionar uma faixa:

1. Prima o botão **MENU** ou **STOP**.
   - Pára a reprodução e volta à lista de música.
2. Prima os botões ▲,▼ para seleccionar o ficheiro que pretende reproduzir e prima o botão **ENTER**.
   - * Prima o botão **RETURN** ou ◀ para voltar ao menu anterior.

Categorias de música do iPod

Informações sobre o ficheiro, incluindo o nome do artista, o nome do álbum, o título da música e o género, são apresentadas de acordo com as informações da Etiqueta ID3 no respectivo ficheiro de música.

Now Playing : Reproduz um ficheiro recentemente reproduzido ou passa para o ecrã de reprodução do ficheiro actual.
Artists : Para reproduzir por artista.
Songs : Para reproduzir por ordem numérica ou alfabética
Playlists : Para reproduzir por lista de reprodução.
Albums : Para reproduzir por álbum.
Genres : Para reproduzir por género.
Composer : Para reproduzir por compositor.

- Consulte a página 27 para obter a lista de iPods compatíveis.
  A compatibilidade depende da versão de software do seu iPod.
- A lista de categorias pode diferir, consoante o modelo de iPod.
- **O que é uma etiqueta ID 3?**
  São as informações relativas a um ficheiro que estão anexas ao MP3, como o nome, artista, álbum, ano, género e comentários.

Utilizar um iPod

VER UM FILME

Pode reproduzir ficheiros de vídeo armazenados no leitor iPod ligando-o ao Sistema de cinema em casa Blu-ray.



1. Ligue o conector da base do iPod á ficha para iPod no Sistema de cinema em casa Blu-ray.
2. No ecrã do iPod, aceda **Videos > Settings** e defina a opção **TV Out** como **On**.
3. Coloque o iPod na base.
   - A mensagem "iPod Connected" é apresentada no ecrã da televisão.
4. Prima os botões ◀,▼ no controlo remoto para seleccionar o modo iPod.
5. Prima os botões ▶,▲,▼ no controlo remoto para seleccionar Video e prima o botão **ENTER**.
6. Prima os botões ▲,▼ no controlo remoto para seleccionar **Movies** e prima o botão **ENTER**.
   - A lista de vídeos é apresentada no televisor.
7. Prima os botões ▲,▼ para seleccionar o ficheiro de vídeo a reproduzir e prima o botão **ENTER**.
   - Os ficheiros de vídeo do leitor de iPod são reproduzidos no ecrã do televisor.
8. Pode utilizar o controlo remoto ou a unidade principal para controlar funções de reprodução simples, como por exemplo **PLAY**, **PAUSE**, **STOP**, ⏮ / ⏭ e ⏪ / ⏩.
   - Se premir o botão **PREV 2** segundos após a reprodução, o leitor reproduz o ficheiro anterior.
     Se premir o botão **PREV 2** segundos ou mais após a reprodução, o leitor irá avançar para a imagem inicial do ficheiro actual.
   - Prima o botão **NEXT** para reproduzir o ficheiro seguinte.



Para avançar para a Lista de vídeos e seleccionar um ficheiro:

1. Prima o botão **MENU** ou **STOP**.
   - Pára a reprodução e volta à lista de vídeos.
2. Prima os botões ▲,▼ para seleccionar o ficheiro que pretende reproduzir e prima o botão **ENTER**.
   - Prima o botão **RETURN** ou ◀ para voltar ao menu anterior.



- Consulte a página 26 para obter a lista de iPods compatíveis.
  A compatibilidade depende da versão de software do seu iPod.
- É necessário ter a saída de VÍDEO ligada ao televisor para ver vídeo do iPod (Consulte a página 25).
- Se pretender reproduzir vídeo de iPod através da saída VÍDEO, mude HDMI CEC para Off se actualmente estiver definido como On.
- Quando o ficheiro actual é reproduzido até ao fim, o ficheiro seguinte não é reproduzido automaticamente.
  Para reproduzir o ficheiro seguinte, seleccione um ficheiro a reproduzir no ecrã da lista do leitor iPod.
- No televisor só é apresentado o ecrã da reprodução. Verifique os outros ecrãs no leitor iPod.
- Se o iPod ligado não suportar a reprodução de vídeo, a mensagem "Cannot play video files saved on this iPod" é apresentada quando selecciona o menu Vídeo.

função de sequência de pc

LIGAR A UM PC E REPRODUZIR CONTEÚDOS EM MP3, JPEG OU DIVX

O método de configuração da pasta partilhada pode ser diferente, conforme o sistema operativo do PC.

Pode ligar o Sistema de Cinema em Casa Blu-ray a um PC e reproduzir ficheiros mp3, jpeg ou DivX numa pasta partilhada. (Consulte as páginas 30~31 para obter informações sobre a ligação)

1. Utilize um router e um cabo de rede ou um adaptador de rede sem fios para ligar entre o PC e o leitor Blu-ray Disc.

2. Crie uma pasta partilhada no PC e armazene os ficheiros mp3, jpeg ou DivX pretendidos nessa pasta.
- Para obter informações mais detalhadas sobre como configurar uma pasta partilhada, visite o sítio da Web da Samsung para transferir o manual "Setting the shared folder" ("Configurar a pasta partilhada"), a partir do Download center (Centro de transferências).

3. Carregue no botão **MENU**.

4. Carregue no botão **VERMELHO(A)**.

Será apresentada uma janela onde pode seleccionar um tipo de procura de rede.





5. Utilize o botão ◄ ► para seleccionar um tipo de procura de rede. É apresentada uma lista dos servidores partilhados.
- **Auto** : Procura automaticamente um PC disponível.
- **Manual** : É necessário introduzir o endereço de IP, o nome da pasta, o nome de utilizador e palavra-passe do Windows antes de localizar o PC pretendido.



6. Para procurar uma pasta partilhada

Existem 2 métodos para aceder a pastas partilhadas num PC. (Se procurar uma pasta no modo automático, deverá conter menos de 12 caracteres. Tem de seleccionar a procura manual para procurar pastas com 12 caracteres ou mais.)

• Modo automático

1. Prima o botão ▲▼ para seleccionar o PC pretendido e, em seguida, prima o botão **ENTER**.
(Quando estabelecer ligação pela primeira vez, é necessário introduzir o nome de utilizador e palavra-passe do Windows para visualizar a pasta partilhada.)



2. Introduza o nome de utilizado do PC na janela.

3. Introduza a palavra-passe do PC na janela.
É apresentada a pasta partilhada.



4. Prima o botão ▲▼ para seleccionar a pasta pretendida.



• **Modo manual**

1. Introduza o endereço IP do PC que contém as pastas partilhadas.



2. Introduza o nome da pasta partilhada na janela e, em seguida, prima o botão **AZUL(D)** para guardar.



3. Introduza a palavra-passe do PC e, em seguida, prima o botão **AZUL(D)** para guardar.



7. Prima o botão ► e, em seguida, prima o botão ▲▼ para seleccionar Vídeo, Música ou Fotografia. (Para reproduzir vídeo, música ou fotografia consulte as páginas 68~70)

- O nome do PC não deve conter caracteres acentuados nem símbolos.
- Pode procurar no máximo 4 PCs ligados à rede para reproduzir conteúdos.
- Podem ocorrer problemas de ligação conforme o ambiente do PC.
  - Se surgir um problema no “Auto Mode” (“Modo Automático”), tente utilizar o "Manual mode” (“Modo manual”).
- Se ocorrer um conflito entre a partilha de ficheiros simples do Windows XP e a função de sequência de PC do Sistema de Cinema em Casa Blu-ray, desactive a partilha de ficheiros simples.
  - Para obter informações mais detalhadas, visite o sítio da Web da Samsung para transferir o manual "Setting the shared folder" (“Configurar a pasta partilhada”), a partir do Download center (Centro de transferências).
- Em caso de problemas na função de sequência de PC quando utilizar uma pasta partilhada no ambiente de trabalho do windows vista, consulte o sítio de suporte técnico do sistema operativo para alterar uma definição ou altere o directório.

Funções Convenientes

FUNÇÃO DESLIGAR AUTOMÁTICO

Pode definir o tempo que o Sistema de cinema em casa Blu-ray demora a desligar-se.

Prima a tecla **SLEEP**.

- Cada vez que o botão é premido o tempo predefinido é alterado da seguinte forma :
  10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.



Para confirmar a configuração de desligar automático, prima a tecla **SLEEP**.

- O tempo restante para o Sistema de cinema Blu-ray se desligar é apresentado no visor.
- Premir o botão novamente altera a hora de desligar definida anteriormente.

Para cancelar o desligar automático, prima o botão **SLEEP** até que **OFF** apareça no visor.

AJUSTAR O BRILHO DO VISOR

Pode ajustar o brilho do visor no aparelho de modo a que não interfira na visualização do filme.

Prima a tecla **DIMMER**.

- Cada vez que o botão é premido, a luminosidade do visor frontal é ajustada.



FUNÇÃO MUTE (SILENCIAMENTO)

Esta função será útil nos casos em que precise de atender uma porta ou uma chamada telefónica.

Prima a tecla **MUTE**.

- A indicação **MUTE** aparece no visor.
- Para restabelecer o som, prima novamente o botão.



UTILIZAR OS AUSCULTADORES

Utilize os auscultadores (não fornecidos) para entretenimento pessoal.

Ligue os auscultadores à ficha para auscultadores e ouça música.

▪ Não aumente demasiado o volume quando utilizar os auscultadores porque pode provocar lesões auditivas.

Resolução de problemas

Consulte o quadro abaixo quando o aparelho não funcionar correctamente. Se o problema não constar da lista ou as instruções abaixo não o ajudarem, desligue o aparelho, desligue o cabo de alimentação CA e entre em contacto com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima ou com o centro de assistência da Samsung.

Problema	Verificação/Solução
Não consigo ejectar o disco.	• Certifique-se de que o cabo de alimentação está ligado firmemente à tomada da rede elétrica. • Desligue a alimentação e ligue-a novamente.
Se o iPod não ligar.	• Verifique se o conector e a base do iPod estão correctamente ligados. • Mantenha a versão de software do iPod actualizada.
A reprodução não se inicia.	• Verifique o código de região do DVD. Discos de DVD adquiridos no exterior podem não ser reproduzidos. • CD-ROMs e DVD-ROMs não podem ser reproduzidos por este Sistema de cinema em casa Blu-ray. • Certifique-se de que o nível de restrição está correcto.
A reprodução não se inicia imediatamente quando a tecla Play/ Pause é premida.	• Verifique se não está a utilizar discos deformados ou danificados na superfície. • Limpe a superfície do disco.
Não há som.	• O som não é emitido durante a reprodução rápida, lenta e durante a reprodução imagem a imagem. • Verifique se as colunas estão correctamente ligadas se as configurações das colunas foram definidas. • Verifique se o disco não se encontra danificado.
Apenas é possível ouvir som de algumas colunas e não das 6.	• Em determinados discos BD/DVD, o som é emitido apenas das colunas dianteiras. • Verifique se as colunas estão ligadas correctamente. • Regule o volume. • Ao ouvir um CD ou rádio. O som é emitido apenas das colunas centrais.
Não é emitido som surround em 5.1 canais Dolby Digital.	• O disco tem a marca "Dolby Digital 5.1 CH"? O som surround em 5.1 canais Dolby Digital é emitido apenas se o disco tiver sido gravado com som em 5.1 canais. • O idioma de áudio está definido correctamente para DOLBY DIGITAL 5.1-CH no ecrã de informações?
O telecomando não funciona.	• Certifique-se de que o telecomando está a ser utilizado dentro do ângulo e distância recomendado. • Substitua as pilhas. • Seleccionou as funções de modo (TV/BD) do telecomando (TV ou BD) correctamente?
• O disco gira porém não é produzida nenhuma imagem. **• A qualidade da imagem é fraca e a imagem está tremida.**	• Verifique se a alimentação da TV está ligada. • Verifique se os cabos de vídeo estão correctamente ligados. • Verifique se o disco não está danificado, deformado ou sujo. • Os discos com problemas de fabrico poderão não ser reproduzidos.
O idioma de áudio e as legendas não funcionam.	• Esta função está disponível apenas para DVDs que contêm o idioma do áudio e legendas. E, dependendo do disco, estas funções podem funcionar de forma diferente.
O ecrã de menu não é apresentado mesmo quando a função menu é seleccionada.	• Está a utilizar um disco sem menus?

Problema	Verificação/Solução
Não é possível alterar o formato de ecrã.	• Pode reproduzir BD/DVDs de 16:9 no modo 16:9 panorâmico, no modo 4:3 Letter Box, ou no modo 4:3 Pan - Scan, mas os BD/DVDs de 4:3 só podem ver vistos no modo 4:3. Consulte a caixa do disco BD e, em seguida, seleccione a função apropriada.
• O aparelho não funciona. (Exemplo: A alimentação desliga-se ou ouve-se um ruído estranho.) • O sistema de cinema em casa Blu-ray não está a funcionar normalmente.	• Desligue a alimentação e mantenha premido o botão **STOP** (■) na unidade principal durante mais de 5 segundos. Com a função RESET, todas as configurações guardadas serão eliminadas. Utilize esta função apenas em caso de necessidade.
Esqueceu-se da para o nível de restrição.	• Enquanto a mensagem (No Disc) é apresentada no visor da unidade principal, mantenha premido o botão **STOP** (■) da unidade principal durante mais de 5 segundos. É apresentada a indicação <INITIAL> (Inicial) no visor e todas as configurações serão repostas nos valores predefinidos. • Prima o botão POWER. Com a função RESET, todas as configurações guardadas serão eliminadas. Utilize esta função apenas em caso de necessidade.
Não é possível sintonizar estações de rádio.	• Verifique se as ligações da antena estão correctas. • Se o sinal de entrada da antena estiver fraco, instale uma antena externa de FM numa área de boa recepção.
Não é possível ouvir som do televisor quando este é emitido pelo Sistema de cinema em casa Blu-ray.	• Quando o botão EJECT é premido durante a audição de som do televisor utilizando as funções D.IN ou AUX, as funções BD/DVD ligam-se cortando o som do televisor.
O ícone ⊘ aparece no ecrã.	• Não é possível completar as funções ou acções neste momento porque : 1. O software do BD/DVD não o permite. 2. O software do BD/DVD não suporta a função (por exemplo, ângulos). 3. A função não está disponível neste momento. 4. Solicitou um número de título, de secção, ou um tempo de procura, fora do intervalo válido.
Se a saída HDMI estiver definida para uma resolução que não seja suportada pelo seu televisor (p. ex., 1080p), a imagem pode não ser apresentada no televisor.	• Carregue no botão **STOP** (■) (no painel frontal) durante mais de 5 segundos sem nenhum disco no interior. Todas as programações são repostas aos valores de origem.
Nenhuma saída HDMI.	• Verifique a ligação entre o televisor e a tomada HDMI do Sistema de cinema Blu-ray. • Verifique se o seu televisor suporta resoluções de entrada HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.
Ecrã de saída HDMI anormal.	• Se surgirem interferências no ecrã, significa que o televisor não é compatível com HDCP (High-bandwidth Digital content protection - Protecção de conteúdos digitais com elevada largura de banda).
Não é possível procurar outros pontos de acesso para utilizar USB sem fios	• Verifique se a opção Proxy está definida como Off (Setup -> Network Setup -> Proxy)

Anexo

CUIDADOS NO MANUSEIO E NO ARMAZENAMENTO DOS DISCOS

Pequenos arranhões na superfície do disco poderão reduzir a qualidade do som e da imagem ou fazer o disco ignorar as músicas.

Ao manusear os discos, tenha cuidado especial para não os arranhar.

Manusear discos

Não toque no lado de reprodução do disco. Segure o disco pelas extremidades de forma que os dedos não toquem na superfície do disco e deixem marcas de impressão. Não cole papel ou fita adesiva no disco.

Armazenar discos

Não deixe o disco exposto à luz solar directa.	Mantenha o disco num local ventilado.	Mantenha o disco limpo e dentro do estojo de protecção. Armazene o disco na vertical.
		

- Não permita que os discos fiquem contaminados com poeiras.
- Não insira discos rachados ou riscados.

Manusear e Armazenar Discos

Quando o disco ficar sujo ou com marcas de dedos limpe-o
com um pano macio humedecido numa solução de detergente neutro diluído em água.

• Ao limpar, limpe suavemente do centro para fora do disco.

- Poderá ocorrer a formação de condensação se ar quente entrar em contacto com os componentes frios no interior do leitor. Quando ocorre condensação no interior do leitor, este não funcionará correctamente. Em caso de formação de condensação, retire o disco e deixe o leitor ligado durante 1 ou 2 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Geral	Power Consumption	100 W
	Weight	3.2 Kg
	Dimensions	461 (W) x 193 (D) x 109 (H) mm
	Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
	Operating Humidity Range	10 % to 75 %
SINTONIZADOR DE FM	Intervalo de frequência FM	87.5 ~ 108.0 MHz
	Relação sinal/ruído	70 dB
	Sensibilidade útil	10 dB
	Distorção harmónica total	0.5 %
Disc	BD (Disco Blu-ray)	Velocidade de leitura : 4.917m/seg
	DVD (Digital Versatile Disc)	Velocidade de leitura : 3.49 ~ 4.06 m/seg.
		Tempo de reprodução aproximado (disco de lado único, camada única) : 135 min.
	CD : 12cm (COMPACT DISC)	Velocidade de leitura : 4.8 ~ 5.6 m/seg.
		Tempo máximo de reprodução : 74 min.
	CD : 8cm (COMPACT DISC)	Velocidade de leitura : 4.8 ~ 5.6 m/seg.
		Tempo máximo de reprodução : 20 min.
Video Output	Vídeo composto	1 canal : 1.0 Vp-p (75 Ω de carga)
		Blu-ray Disc : 576i/480i DVD : 576i/480i
	Vídeo por componentes	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω de carga)
		Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω de carga)
		Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω de carga)
		Disco Blu-ray :1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i) DVD : 576p(480p), 576i(480i)
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
		áudio de vários canais PCM, áudio de fluxos de dados, áudio PCM
Amplificador	Amplificador	133 W x 2(3Ω)
	Saída da coluna central	134 W(3Ω)
	Saída da coluna posterior	133 W x 2(3Ω)
	Saída do subwoofer	134 W(3Ω)
	Alcance de frequência	20 Hz~20 KHz
	Relação S/R	70 dB
	Separação do canal	60 dB
	Sensibilidade de entrada	(AUX)500 mV

SWA-4100

Consumo de energia	50 W
Peso	1.3 Kg
Dimensões (L x A x P)	76 x 256 x 175 mm
Limites da temperatura de funcionamento	+5°C ~ +35°F
Limites da humidade de funcionamento	10% ~ 75%
Saída	133W x 2
Alcance da frequência	20Hz~20KHz
Relação S/N	75dB

Anexo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Coluna	Sistema de colunas	Sistema de colunas de 5.1 canais		
		Frontal/Posterior	Central	Subwoofer
	Impedância	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Alcance de frequência	140 Hz~20 KHz	140 Hz~20 KHz	35 Hz~160 Hz
	Nível de pressão do som de saída	86 dB	86 dB	86 dB
	Potência consumida	133 W	134 W	134 W
	Entrada máxima	266 W	268 W	268 W
	Dimensões (L x A x P)	Frontal/Posterior : 270 x 1115 x 270 mm		
		Central : 358 x 44 x 68 mm		
		Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm		
	Pesos	Frontal/Posterior : 2.93 kg		
		Central : 0.3 kg, Subwoofer : 4.2 kg		

*: Especificação nominal

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- Os pesos e dimensões apresentados são valores aproximados.

Contacte SAMSUNG GLOBAL

Se tiver dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte a nossa linha de apoio a clientes Samsung.

Região	País	Centro de apoio ao cliente ☎	Sítio da Web
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	8-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
	FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	3-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	075-SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados.)
Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.
Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Eliminação Correcta Deste Produto
(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.
Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

ENERGY STAR

Code No. AH68-02219D(0.0)